

# *Pioneer*

## **DMH-ZF9350BT**

## **DMH-ZS9350BT**

## **DMH-Z6350BT**

PENERIMA RDS AV



### Buku Panduan Operasi

# Isi

Terima kasih, Anda telah membeli produk Pioneer ini. Bacalah petunjuk ini secara menyeluruh agar Anda mengetahui cara mengoperasikan model ini dengan baik. Setelah selesai membaca petunjuk ini, simpan dokumen ini di tempat yang aman sebagai referensi di waktu mendatang.

## Penting

Layar yang ditampilkan di contoh mungkin berbeda dengan layar sebenarnya, yang mungkin diubah tanpa pemberitahuan demi peningkatan kinerja dan fungsinya.

■ Tindakan Pencegahan .....	4
■ Bagian dan kontrol .....	9
■ Pengoperasian dasar .....	11
■ Bluetooth® .....	22
■ Wi-Fi® .....	32
■ Browser .....	37
■ CarAVAssist.....	40
■ Sumber/aplikasi.....	43
■ Radio .....	47
■ TV .....	52
■ USB.....	53
■ iPhone® .....	60
■ Apple CarPlay™ .....	64
■ Android Auto™ .....	68
■ Sports.....	71
■ Weather .....	73
■ Amazon Alexa .....	75
■ HDMI .....	82
■ AUX .....	83

■ <b>Komponen eksternal .....</b>	<b>85</b>
■ <b>Pengaturan.....</b>	<b>87</b>
Menampilkan layar pengaturan .....	87
Pengaturan sistem .....	87
Pengaturan tema.....	97
Pengaturan audio.....	99
Pengaturan video.....	102
Pengaturan komunikasi .....	104
■ <b>Menu favorit.....</b>	<b>106</b>
■ <b>Fungsi lain .....</b>	<b>107</b>
■ <b>Lampiran .....</b>	<b>109</b>

# Tindakan Pencegahan

## PERINGATAN

Slot dan bukaan di dalam kabinet disediakan sebagai ventilasi untuk memastikan produk dapat dioperasikan secara andal, dan melindunginya dari panas berlebih. Untuk mencegah bahaya kebakaran, bukaan tidak boleh disumbat atau ditutup dengan benda (seperti kertas, keset, atau kain).

## PERHATIAN

Produk ini dievaluasi dalam kondisi iklim yang sedang dan tropis di dalam perangkat audio, video, atau elektronik serupa - Persyaratan keselamatan, IEC 60065.

## Informasi keselamatan penting

### PERINGATAN

- Jangan mencoba memasang atau memperbaiki produk ini sendiri. Pemasangan atau perbaikan produk ini oleh orang yang tidak memiliki keterampilan dan pengalaman dalam peralatan elektronik dan aksesoris kendaraan bermotor dapat berbahaya dan menimbulkan risiko tersetrum, cedera, atau bahaya lainnya.
- Jangan sampai produk ini terkena cairan. Jika terkena cairan, dapat terjadi sengatan listrik. Kerusakan produk, munculnya asap, dan panas berlebih juga dapat terjadi sebagai akibat lain jika produk terkena cairan.
- Jika ada cairan atau benda asing yang masuk ke dalam produk ini, parkir kendaraan Anda di lokasi yang aman, segera putar kunci kontak ke posisi off (ACC OFF), lalu hubungi pihak dealer atau Gerai Servis Pioneer resmi terdekat. Jangan gunakan produk ini dalam kondisi seperti itu karena dapat terjadi kebakaran, sengatan listrik, atau kegagalan lain karenanya.
- Jika Anda melihat munculnya asap, bunyi atau bau yang tidak lazim dari produk ini, atau tanda-tanda abnormal lain pada layar LCD, putar kunci kontak ke posisi off, lalu hubungi pihak dealer atau Gerai Servis Pioneer resmi terdekat. Penggunaan produk dalam kondisi ini dapat merusak sistem secara permanen.
- Jangan bongkar atau modifikasi produk ini, karena ada komponen bertegangan-tinggi di dalam produk yang dapat menyebabkan sengatan listrik. Pastikan Anda menghubungi dealer atau Gerai Servis Pioneer terdekat untuk melakukan pemeriksaan internal, penyetelan, atau perbaikan.
- Jangan menelan baterai, Bahaya Luka Bakar Kimiawi.  
(Remote control yang disertakan atau dijual terpisah dari) Produk ini berisi baterai sel koin/kancing. Jika baterai sel koin/kancing tertelan, hal itu dapat menyebabkan luka bakar internal yang parah dalam waktu 2 jam saja dan dapat menyebabkan kematian. Jauhkan baterai baru dan bekas dari jangkauan anak-anak.  
Jika kompartemen baterai tidak tertutup dengan kencang, hentikan penggunaan produk dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.  
Jika Anda menduga baterai mungkin telah tertelan atau masuk ke dalam bagian tubuh mana saja, segera cari bantuan medis.

**Sebelum menggunakan produk ini, pastikan untuk membaca dan sepenuhnya memahami informasi keselamatan berikut ini:**

- Jangan operasikan produk ini, semua aplikasi, atau opsi kamera belakang (jika Anda membelinya) bila hal itu mengalihkan perhatian sehingga Anda tidak dapat mengoperasikan kendaraan dengan aman. Selalu patuhi aturan berkendara yang aman dan patuhi semua peraturan lalu-lintas yang ada. Jika Anda kesulitan mengoperasikan produk ini, pinggirkan kendaraan, parkir kendaraan di lokasi yang aman dan aktifkan rem parkir sebelum melakukan penyetelan yang diperlukan.
- Jangan sekali-kali mengatur volume produk ini begitu tinggi sehingga Anda tidak dapat mendengar lalu lintas di luar dan kendaraan darurat (msl. ambulans).
- Untuk meningkatkan keselamatan, fungsi-fungsi tertentu dinonaktifkan kecuali kendaraan dihentikan dan rem parkir diaktifkan.
- Simpan panduan ini di tempat yang mudah dijangkau sebagai referensi tentang prosedur pengoperasian dan informasi keselamatan.
- Jangan pasang produk di tempat yang mungkin (i) menghalangi penglihatan pengemudi, (ii) menghambat kinerja sistem operasi kendaraan atau fitur keselamatan, termasuk kantong udara atau tombol lampu hazard atau (iii) menghambat kemampuan pengemudi untuk mengoperasikan kendaraan dengan aman.
- Jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman saat mengoperasikan kendaraan. Jika Anda kecelakaan, cedera Anda bisa jauh lebih parah jika sabuk pengaman tidak dipakai dengan benar.
- Jangan sekali-kali menggunakan headphone saat sedang mengemudi.

## Untuk memastikan keselamatan saat berkendara

### PERINGATAN

- **KABEL HIJAU MUDA DI KONEKTOR LISTRIK DIRANCANG UNTUK MENDETEKSI STATUS PARKIR DAN HARUS TERSAMBUNG KE SISI CATU DAYA PADA SWITCH REM PARKIR. PENYAMBUNGAN ATAU PENGGUNAAN KABEL SECARA KELIRU MUNGKIN MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DAN DAPAT MENYEBABKAN CEDERA ATAU KERUSAKAN YANG PARAH.**
- Untuk menghindari risiko kerusakan dan cedera, serta potensi pelanggaran undang-undang yang berlaku, produk ini tidak ditujukan untuk digunakan dengan video yang dapat dilihat pengemudi.
- Di beberapa negara, menonton video di layar kendaraan meskipun oleh selain pengemudi mungkin melanggar hukum. Patuhi aturan tersebut di tempat yang memberlakukannya.

Jika Anda mencoba menonton video saat sedang mengemudi, peringatan "**Dilarang menonton video di kursi depan selagi mengemudi.**" akan muncul di layar. Untuk menonton video di layar, hentikan kendaraan di tempat yang aman dan aktifkan rem parkir. Terus injak pedal rem sebelum melepaskan rem parkir.

## Saat menggunakan monitor yang tersambung dengan V OUT

Terminal output video (**V OUT**) ditujukan untuk menyambungkan monitor agar penumpang di tempat duduk belakang dapat menonton video.

**⚠ PERINGATAN**

JANGAN SEKALI-KALI memasang monitor belakang di lokasi yang memungkinkan pengemudi menonton gambar video saat sedang mengemudi.

**Untuk menghindari habisnya daya aki**

Pastikan Anda menyalakan mesin kendaraan saat sedang menggunakan produk ini. Bila produk digunakan tanpa menyalakan mesin kendaraan, daya aki dapat terkuras.

**⚠ PERINGATAN**

Jangan pasang produk ini di kendaraan yang tidak menyediakan kabel atau sirkuit ACC.

**Fungsi kamera**

Dengan kamera belakang opsional, Anda dapat menggunakan produk ini untuk membantu memantau trailer, atau mundur di tempat parkir yang sempit.

**⚠ PERINGATAN**

- GAMBAR LAYAR MUNGKIN TERLIHAT TERBALIK.
- GUNAKAN INPUT SAJA UNTUK KAMERA BELAKANG GAMBAR TERBALIK ATAU GAMBAR CERMIN. PENGGUNAAN LAIN DAPAT MENYEBABKAN CEDERA ATAU KERUSAKAN.

**⚠ PERHATIAN**

Tujuan mode tampak belakang adalah membantu memantau trailer atau membantu saat mundur. Jangan gunakan fungsi ini untuk keperluan hiburan.

**Menangani konektor USB****⚠ PERHATIAN**

- Untuk mencegah hilangnya data dan kerusakan perangkat penyimpanan, jangan sekali-kali melepaskannya dari produk saat data sedang ditransfer.
- Pioneer tidak dapat menjamin kompatibilitas dengan semua perangkat penyimpanan massal USB dan tidak bertanggung jawab atas hilangnya data di pemutar media, iPhone, smartphone, atau perangkat lain saat sedang menggunakan produk ini.
- File tersebut mungkin tidak dapat dikenali dengan benar oleh produk ini jika perangkat USB yang dilepas secara tidak benar dari komputer tersambung.

**Jika terjadi masalah**

Jika produk ini gagal beroperasi dengan benar, hubungi dealer atau Gerai Servis Pioneer resmi terdekat. Jika membawa produk ini ke dealer atau Gerai Servis Pioneer resmi, pastikan Anda juga membawa unit dan monitor LCD.\*

\* DMH-ZF9350BT/DMH-ZS9350BT

## Kunjungi situs web kami

Kunjungi kami di situs berikut ini:

Di Meksiko

<http://www.pioneer-mexico.com.mx/>

Di Singapura

<https://sg.pioneercarentertainment.com/>

Di Malaysia

<https://my.pioneercarentertainment.com/>

Di Thailand

<https://th.pioneercarentertainment.com/>

Di Indonesia

<https://id.pioneercarentertainment.com/>

Di Australia

<https://www.pioneer.com.au/>

Di Israel

<http://www.pioneerisrael.co.il/>

Di Timur Tengah/Afrika

<http://pioneer-mea.com/en/>

Di Latin

<https://pioneer-latin.com/>

Di Hong Kong

<http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/index.php>

Di Taiwan

<http://www.pioneer-twn.com.tw/>

Di Rusia

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

<https://www.pioneer-rus.ru/>

- Kami memberikan informasi terbaru tentang PIONEER CORPORATION di situs web kami.
- Pioneer secara berkala menyediakan pembaruan perangkat lunak untuk semakin meningkatkan kualitas produknya. Silakan periksa bagian dukungan di situs web Pioneer untuk mendapatkan semua pembaruan perangkat lunak yang tersedia.

## Melindungi panel dan layar LCD

- Jangan sampai layar LCD terkena sinar matahari langsung saat produk ini sedang tidak digunakan. Kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan layar LCD karena temperatur yang dihasilkannya tinggi.
- Saat menggunakan ponsel, jauhkan antena ponsel dari layar LCD untuk mencegah gangguan video dalam bentuk spot, strip warna, dll.
- Untuk melindungi layar LCD dari kerusakan, pastikan untuk menyentuh tombol panel sentuh hanya dengan jari secara perlahan.

- Lapisan film antipecah terpasang pada monitor unit tersebut. Lapisan film ini tidak dapat dilepaskan atau diganti dengan lapisan film lain. Mungkin terdapat lem pada ujung lapisan film tersebut. Namun, lapisan ini tidak memengaruhi fungsi unit.\*

\* DMH-ZF9350BT, DMH-ZS9350BT






## Catatan tentang memori internal

- Informasi ini akan dihapus dengan cara memutus sambungan kabel kuning dari baterai (atau melepas baterai itu sendiri).
- Beberapa pengaturan dan isi yang terekam tidak akan diatur ulang.

## Tentang buku panduan ini

- Buku panduan ini menggunakan diagram layar sebenarnya untuk menjelaskan pengoperasiannya. Namun, layar di beberapa unit mungkin tidak sama dengan yang ditampilkan di buku panduan ini, yang tergantung pada model yang digunakan.
- Saat iPhone tersambung ke unit tersebut, nama sumber pada unit akan muncul sebagai [iPod]. Perlu diperhatikan bahwa unit ini hanya mendukung iPhone, apa pun nama sumbernya. Untuk info selengkapnya tentang kompatibilitas iPhone, lihat Model iPhone yang kompatibel (halaman 120).

## Makna simbol yang digunakan di buku panduan ini


	Simbol ini menunjukkan nama model yang didukung oleh operasi yang dijelaskan.
	Simbol ini menunjukkan arahan untuk menyentuh tombol lunak yang tepat di layar sentuh.
	Simbol ini menunjukkan arahan untuk menyentuh terus tombol lunak yang tepat di layar sentuh.
	Simbol ini menunjukkan bahwa Anda harus menggeser ke arah anak panah pada layar sentuh.
	Simbol ini menunjukkan bahwa Anda harus menyeret ke arah anak panah pada layar sentuh.




# Bagian dan kontrol




## Unit utama

ZF9350BT ZS9350BT




Z6350BT



①		Sentuh untuk menampilkan layar menu beranda. Sentuh dan tahan untuk mematikannya. Untuk kembali menyalakannya, sentuh sembarang tombol.
②		Sentuh untuk mengaktifkan mode pengenalan suara seperti Siri® saat iPhone tersambung ke unit melalui Bluetooth atau USB. Sentuh dan tahan untuk menampilkan pencarian perangkat seluler atau memilih layar.
③		Volume
④	Layar LCD	

## Remote control



①	<b>+/-</b> VOLUME	Volume
②	MODE	Tekan untuk beralih antara layar Aplikasi dan layar pengoperasian AV. Tekan dan tahan untuk mematikan monitor.
③	SRC/OFF	Tekan untuk beralih antar semua sumber yang tersedia. Tekan dan tahan untuk mematikan sumber.
④	TOP MENU	Tidak digunakan.
⑤	MENU	Tidak digunakan.
⑥	ENTER	Tidak digunakan.
⑦	MUTE	
⑧	AUDIO SUBTITLE ANGLE	Tidak digunakan.
⑨	BAND/ESC	Tekan untuk memilih tuner band saat tuner dipilih sebagai salah satu sumber. Tekan untuk membatalkan mode kontrol fungsi.
⑩	RETURN	Tidak digunakan.
⑪	▶/	Tekan untuk menunda atau melanjutkan pemutaran atau memutarinya dari awal jika opsi melanjutkan dimatikan.
	◀◀ atau ▶▶	Untuk audio: Tekan dan tahan untuk mundur atau maju dengan cepat. Untuk video: Tekan untuk mundur atau maju dengan cepat.
	◀◀ atau ▶▶ ▲ atau ▼	Tekan untuk kembali ke track (file) sebelumnya atau menuju track (file) selanjutnya. Tekan untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.
	■	Tekan untuk menghentikan pemutaran. Jika Anda melanjutkan pemutaran, pemutaran akan dimulai dari titik penghentian sebelumnya. Tekan tombol lagi untuk menghentikan pemutaran sepenuhnya.
⑫	FOLDER/P.CH ◀ atau ▶	Tekan untuk memilih folder selanjutnya atau sebelumnya. Tekan untuk memunculkan frekuensi stasiun radio yang ditautkan ke tombol saluran preset. Tekan untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

# Pengoperasian dasar


## Menyiapkan remote control

Lepaskan lembar insulasi sebelum menggunakannya.



### Cara mengganti baterai

CR2025 (3 V)



Masukkan baterai CR2025 (3 V) dengan menempatkan kutub plus (+) dan minus (-) secara benar.

### ⚠ PERINGATAN

Baterai (unit baterai atau baterai yang terpasang) tidak boleh terpapar panas berlebih seperti sinar matahari, api, atau sumber panas serupa.

### ⚠ PERHATIAN

- Lepaskan baterai jika remote control tidak akan digunakan selama sebulan atau lebih.
- Ada risiko ledakan jika baterai dipasang secara keliru. Ganti hanya dengan jenis yang sama atau setara.
- Jangan tangani baterai dengan alat yang terbuat dari logam.
- Jangan simpan baterai bersama dengan alat yang terbuat dari logam.
- Jika baterai bocor, seka remote control sampai betul-betul bersih dan pasang baterai baru.
- Saat membuang baterai bekas, patuhilah peraturan pemerintah atau aturan lembaga publik lingkungan yang berlaku di negara/area Anda.

## Menggunakan remote control

Arahkan remote control ke panel depan untuk mengoperasikannya.

### CATATAN

Remote control mungkin tidak berfungsi dengan baik jika terkena sinar matahari langsung.

### 🔄 Penting

- Jangan simpan remote control di tempat yang temperaturnya tinggi atau terkena sinar matahari langsung.

- Jangan sampai remote control jatuh ke lantai, yang mungkin menghambat pengoperasian pedal rem atau pedal gas.

## Menyalakan unit

### 1 Starter mesin untuk menyalakan sistem.

Layar [Pilih Bahasa Program] muncul.

#### CATATAN

Jika dinyalakan untuk kedua kalinya, layar yang ditampilkan akan berbeda yang tergantung pada kondisi sebelumnya.

### 2 Pilih bahasa.

### 3 Sentuh .

Layar [Pengaturan Lokasi] muncul. (DMH-ZF9350BT/DMH-Z6350BT)

### 4 Pilih lokasinya bila perlu.

### 5 Sentuh .

Layar [Pengaturan Mode Speaker] muncul.

### 6 Pilih mode speaker.

#### [Mode Standar]

Sistem 4-speaker dengan speaker depan dan belakang, atau sistem 6-speaker dengan speaker depan dan belakang serta subwoofer.

#### [Mode Jaringan]

Sistem 3-way dengan speaker high range, speaker middle range, dan subwoofer (speaker low range) untuk melakukan reproduksi frekuensi (band) tinggi, sedang, dan rendah.

### PERINGATAN

Jangan gunakan unit dalam Mode Standar jika sistem speaker untuk Mode Jaringan 3-way tersambung ke unit. Tindakan ini dapat merusak speaker.

### 7 Sentuh [OK].

Layar Penafian Hukum Awal muncul.

### 8 Sentuh [OK].

Layar menu beranda muncul.

#### CATATAN

Begitu mode speaker ditetapkan, pengaturan tidak dapat diubah kecuali pengaturan produk ini dipulihkan ke pengaturan default. Pulihkan pengaturan default untuk mengubah pengaturan mode speaker (halaman 108).

## Mengubah mode speaker

Untuk mengubah mode speaker, Anda perlu memulihkan produk ini ke pengaturan default.

- 1 Pulihkan pengaturan default (halaman 108).



## Menggunakan panel sentuh

Anda dapat mengoperasikan produk ini dengan menyentuh tombol di layar secara langsung dengan jari.


### CATATAN

Untuk melindungi layar LCD dari kerusakan, pastikan untuk menyentuh layar hanya dengan jari secara perlahan.

## Tombol panel sentuh biasa

- : Kembali ke layar sebelumnya.
- : Menutup layar.

## Mengoperasikan layar daftar




- |   |   |
|---|---|
| ① | <b>Dengan menyentuh salah satu item di daftar, Anda dapat mempersempit opsi ini dan berlanjut ke operasi berikutnya.</b>  |
| ② | <b>Muncul ketika tidak semua karakter dapat ditampilkan di area tampilan.</b> Jika Anda menyentuh tombol tersebut, karakter sisanya akan bergerak untuk ditampilkan.<br><br><b>CATATAN</b><br>Fungsi ini tersedia hanya jika Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mengaktifkan rem parkir. |

③

**Muncul jika item tidak dapat ditampilkan di satu halaman.**

Seret bilah samping, bilah pencarian awal, atau daftar untuk menampilkan item yang tersembunyi.

## Mengoperasikan bilah waktu




①

**Anda dapat mengubah titik pemutaran dengan menyeret tombol.**

Waktu pemutaran yang sesuai dengan posisi dengan tombol ditampilkan saat tombol diseret.

## Mengoperasikan keyboard di layar



①

**Menampilkan karakter yang akan dimasukkan.**

②

**Memasukkan karakter di kotak teks.**

③

**Mengonfirmasi entri dan melanjutkan ke langkah berikutnya.**

④

**Menghapus teks input ke bagian kiri kursor per huruf.**

⑤

**Memasukkan spasi.**


⑥









**Beralih antara alfabet dan angka/symbol.**

7

Beralih antara huruf besar dan kecil.

## Layar menu beranda




①	 <p><b>Widget (halaman 20)</b> Sentuh untuk melihat sumber/aplikasi yang dipilih.</p>
	 <p><b>Menyesuaikan widget (halaman 20)</b> Jika Anda telah selesai menyesuaikan, sentuh <input type="checkbox"/>.</p>
②	 <p><b>Bidang sumber/aplikasi favorit</b> Sentuh untuk melihat sumber/aplikasi yang dipilih.</p>  <p><b>Menyesuaikan layar menu beranda (halaman 16)</b> Item berikut ini juga dapat disesuaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah tata letak layar menu beranda (halaman 16)</li> <li>• Menata ikon di bidang sumber/aplikasi favorit (halaman 16)</li> <li>• Menata ikon yang ditampilkan di bidang sumber/aplikasi favorit (halaman 16)</li> </ul> <p>Jika Anda telah selesai menyesuaikan, sentuh <input type="checkbox"/>.</p>
	<b>Notifikasi (halaman 19)</b>
	<b>Sumber/aplikasi (halaman 43)</b>
	<b>Stasiun radio favorit (halaman 16)</b>
	<b>Stasiun radio yang disarankan (halaman 18)</b>

## Menyesuaikan layar menu beranda


### CATATAN-CATATAN

- Tata letak ikon favorit dan widget pada layar menu beranda disimpan untuk setiap perangkat seluler yang tersambung melalui Bluetooth. Tata letak ini akan berubah tergantung perangkat seluler yang tersambung ke unit ini.
- Fungsi ini tersedia hanya jika Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mengaktifkan rem parkir.
- Ikon [Connectivity] tidak dapat dihapus dari bidang sumber/aplikasi favorit.
- Ikon [Connectivity] berubah menjadi ikon Apple CarPlay atau ikon Android Auto tergantung perangkat seluler Anda.


### ► Mengubah tata letak layar menu beranda

- 1 Sentuh dan tahan bidang sumber/aplikasi favorit.
- 2 Sentuh .
- 3 Pilih [Area Dok Bawah] atau [Area Dok Atas].

### ► Menata ikon di bidang sumber/aplikasi favorit

- 1 Sentuh dan tahan bidang sumber/aplikasi favorit.
- 2 Seret ikon tersebut ke posisi yang diinginkan.  
Jika Anda telah selesai menata, sentuh .


### ► Menata ikon yang ditampilkan di bidang sumber/aplikasi favorit

- 1 Sentuh dan tahan bidang sumber/aplikasi favorit.  
Bidang daftar sumber/aplikasi muncul pada layar.
- 2 Seret ikon yang tidak diperlukan pada bidang sumber/aplikasi favorit ke bidang daftar sumber/aplikasi jika bidang sumber/aplikasi favorit tersebut sudah penuh.
- 3 Seret ikonnya ke lokasi yang diinginkan di bidang sumber/aplikasi favorit.  
Jika Anda telah selesai menata, sentuh .

## Stasiun radio favorit


Dengan mendaftarkan stasiun radio favorit, Anda dapat berganti ke stasiun radio terdaftar tersebut dengan cepat.

### Menampilkan layar stasiun radio favorit

- 1 Sentuh  lalu geser ke atas pada layar.  
Geser ke bawah pada layar jika sudah selesai.




## Layar stasiun radio favorit



①	<p><b>Stasiun radio favorit</b> Sentuh untuk melakukan perubahan pada stasiun radio yang dipilih.</p>
☰	<p><b>Daftar stasiun radio favorit</b> Sentuh untuk memilih stasiun radio favorit dari layar daftar (halaman 17).</p>
↻	<p><b>Memperbarui stasiun radio favorit.</b> 3 stasiun radio favorit selanjutnya pada daftar akan ditampilkan.</p> <p><b>CATATAN</b> Fungsi ini hanya tersedia jika terdapat lebih dari 4 stasiun radio favorit pada daftar tersebut.</p>

## Layar daftar



①	<p><b>Menambah/menghapus favorit.</b></p>
②	<p><b>Stasiun radio yang tersedia</b> Sentuh untuk mendengarkan stasiun radio yang dipilih.</p>

## Stasiun radio yang disarankan

ZF9350BT Z6350BT

Unit ini menyarankan stasiun radio kepada Anda berdasarkan musik dan stasiun radio yang paling sering Anda dengarkan.

### Penting

Agar dapat menggunakan fungsi stasiun radio yang disarankan tersebut, Anda perlu menghubungkan unit ini ke internet melalui jaringan Wi-Fi dan menyetel [Rekomendasi] (halaman 87) ke [Hidup].

### CATATAN


Fungsi ini hanya tersedia jika perangkat tersebut digunakan di wilayah tertentu dan jika negara tertentu dipilih di [Pengaturan Lokasi] (halaman 91).



## Menampilkan layar stasiun radio yang disarankan

- 1 Sentuh  lalu geser ke bawah pada layar.


Geser ke atas pada layar jika sudah selesai.

### Layar stasiun radio yang disarankan



①	<b>Stasiun radio yang disarankan</b> Sentuh untuk mendengarkan stasiun radio yang dipilih.
	<b>Daftar stasiun radio yang disarankan</b> Sentuh untuk memilih stasiun radio yang disarankan dari layar daftar (halaman 19).
	<b>Memperbarui stasiun radio yang disarankan.</b> 3 stasiun radio selanjutnya pada daftar yang disarankan akan ditampilkan. <p><b>CATATAN</b></p> Fungsi ini hanya tersedia jika terdapat lebih dari 4 stasiun radio yang disarankan pada daftar tersebut.

### TIPS

Untuk mereset penampilan stasiun radio yang disarankan, Anda perlu memulihkan semua pengaturan ke pengaturan default pada [Pulihkan Pengaturan] di  (halaman 92).

## Layar daftar



①

### Stasiun radio yang tersedia

Sentuh untuk mendengarkan stasiun radio yang dipilih.


## Notifikasi

Notifikasi menampilkan pemberitahuan dari iPhone atau smartphone (Android™) yang tersambung dan informasi olahraga yang terdaftar di CarAVAssist.

### CATATAN-CATATAN

- Fungsi ini harus disambungkan melalui Bluetooth ke iPhone atau smartphone dengan CarAVAssist terpasang (halaman 40). Untuk informasi selengkapnya tentang sambungan Bluetooth, lihat Sambungan Bluetooth (halaman 22).
- Agar dapat menggunakan fungsi notifikasi olahraga, pertama-tama Anda perlu mendaftarkan salah satu tim di CarAVAssist lalu mengimpornya ke unit ini (halaman 41).
- Agar dapat menggunakan fungsi notifikasi olahraga, pastikan antena GPS telah terpasang dengan benar dan unit ini tersambung ke internet melalui jaringan Wi-Fi (halaman 32). Untuk detail tentang pemasangan antena GPS, lihat Panduan singkat.

### Menampilkan layar notifikasi

- 1 Sentuh  lalu geser ke kanan pada layar. Jika sudah selesai, geser ke kiri pada layar.

## Layar notifikasi



①

### Notifikasi yang diterima

Sentuh untuk menampilkan detail notifikasi.


## Widget

Widget memungkinkan Anda untuk melihat informasi aplikasi dan sumber favorit Anda pada layar menu beranda dan mengakses pintasan ke item-item tersebut.

### Menyesuaikan widget


#### CATATAN

Fungsi ini tersedia hanya jika Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mengaktifkan rem parkir.

1 Sentuh .


2 Sentuh dan tahan bidang widget.

3 Sentuh widget yang ingin Anda atur.



Jika Anda telah selesai menyesuaikan, sentuh .

### Layar penyesuaian widget



①	<p><b>Bidang widget</b> Untuk menata widget, seret widget tersebut ke lokasi yang diinginkan. Untuk menghapus widget, seret widget ke ②.</p>
②	<p><b>Daftar aplikasi/sumber yang tersedia untuk widget</b> Jentikkan ke kiri/kanan untuk beralih antar daftar widget.</p>
	<p><b>Menyetel ukuran widget</b> Sentuh sudut widget yang terpilih lalu seret untuk menyesuaikan ukurannya.</p> <p><b>TIPS</b> Anda dapat menampilkan sampai empat widget pada bidang widget dengan menyetel ukurannya.</p> <p><b>CATATAN</b> Ukuran ini hanya dapat disetel untuk widget yang menampilkan tombol penyetelan.</p>

### ► Mengalihkan widget






- 1 Sentuh .
- 2 Sentuh dan tahan bidang widget.
- 3 Seret widget sumber/aplikasi yang tidak diperlukan ke bidang daftar sumber/aplikasi tersebut.  
Maksimal empat widget dapat dimasukkan ke dalam bidang widget tersebut.
- 4 Seret aplikasi/sumber yang diinginkan ke bidang widget tersebut.  
Jika Anda telah selesai mengalihkan, sentuh .

#### **CATATAN**

Beberapa widget tidak dapat ditempatkan secara bersamaan di bidang widget. Selain itu, beberapa widget akan mengalami keterbatasan fungsi karena kombinasi widget tersebut.

# Bluetooth®

## Sambungan Bluetooth

- 1 Nyalakan fungsi Bluetooth di perangkat.
- 2 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 3 Sentuh  lalu .
- 4 Sentuh [Koneksi].
- 5 Sentuh .  
Unit mulai mencari perangkat yang tersedia, lalu menampilkannya di daftar perangkat.
- 6 Sentuh  di daftar.

### TIPS

Jika Anda menyentuh nama perangkat tersebut, sambungan Wi-Fi untuk Apple CarPlay terjaln.

### CATATAN-CATATAN

- Jika lima perangkat telah dipasangkan, pesan konfirmasi untuk menghapus perangkat terpasang akan ditampilkan. Hapus perangkat yang terpasang terlebih dahulu (halaman 23).
- Jika perangkat Anda mendukung SSP (Secure Simple Pairing), angka enam digit muncul di monitor produk ini. Pastikan bahwa nomor enam digit tersebut sesuai dengan nomor yang ditampilkan pada perangkat seluler sebelum menyentuh [Ya] untuk memasangkan perangkat tersebut.
- Jika Anda mencoba menyambungkan ponsel yang tidak tersambung sementara sudah ada dua ponsel yang tersambung, sambungan salah satu dari dua ponsel yang tersambung pertama akan terputus dan ponsel yang tidak tersambung tersebut akan disambungkan sebagai gantinya.

### TIPS

- Sambungan Bluetooth juga dapat dilakukan dengan mendeteksi produk ini dari perangkat Bluetooth. Sebelum mendaftarkan, pastikan [Visibilitas] di menu [Bluetooth] diatur ke [Hidup] (halaman 23). Untuk informasi selengkapnya tentang pengoperasian perangkat Bluetooth, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan dengan perangkat Bluetooth.
- Dua ponsel dapat disambungkan ke produk ini pada saat bersamaan (halaman 23).

## Pengaturan Bluetooth

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Bluetooth].

## PERHATIAN

Jangan sekali-kali mematikan produk dan memutus sambungan perangkat sementara operasi pengaturan Bluetooth sedang diproses.

Item Menu	Deskripsi
<b>[Koneksi Otomatis]</b> [Hidup] [Mati]	Pilih [Hidup] untuk menyambungkan perangkat Bluetooth yang tersambung terakhir secara otomatis saat menggunakan fungsi ponsel hands free.  <b>CATATAN</b> Jika dua perangkat Bluetooth tersambung terakhir kali, kedua perangkat akan tersambung ke produk ini secara otomatis sesuai dengan urutan pendaftaran di daftar perangkat.
<b>[Visibilitas]</b> [Hidup] [Mati]	Pilih [Hidup] untuk menampilkan produk ini ke perangkat lain.
<b>[Masukan kode PIN]</b>	Ubah kode PIN untuk penyambungan Bluetooth. Kode PIN default adalah "0000". <b>1 Sentuh [0] hingga [9] untuk memasukkan kode pin (hingga 8 digit).</b> <b>2 Sentuh .</b>
<b>[Perangkat Info]</b>	Menampilkan nama perangkat dan alamat produk ini.
<b>[Hapus Memori Bluetooth]</b>	Sentuh [Hapus] lalu [OK] untuk mengosongkan memori Bluetooth.
<b>[Pengaturan kualitas suara]</b> [Kualitas] [Konektivitas]	Pilih [Kualitas] untuk memprioritaskan kualitas suara Bluetooth. Pilih [Konektivitas] untuk memprioritaskan sambungan Bluetooth.

## Mengalihkan perangkat Bluetooth yang tersambung

Setelah mendaftarkan dan menyambungkan perangkat Bluetooth ke produk ini, Anda dapat beralih antar perangkat dengan tombol alihkan perangkat dalam fungsi ponsel dan beberapa sumber audio.

- Anda dapat mendaftarkan hingga lima perangkat Bluetooth di produk ini (halaman 22).
- Anda dapat menyambungkan salah satu perangkat yang terdaftar ke produk ini. Dalam kasus saat perangkat yang terdaftar dilengkapi fungsi telepon, sejumlah dua perangkat dapat disambungkan sekaligus saat menggunakan fungsi telepon. Jika dua dari lima perangkat yang terdaftar sudah tersambung, Anda dapat menyambungkan perangkat ketiga yang tersisa untuk menggunakan fungsi audio hanya dari tombol alihkan perangkat pada layar sumber audio.

- Ikon untuk ponsel yang sedang digunakan ditampilkan di layar menu telepon. Jika Anda menyambungkan dua ponsel ke produk ini secara bersamaan, Anda dapat beralih antara ponsel tersebut dengan tombol alihkan perangkat. Isi menu ponsel terekam untuk tiap ponsel yang tersambung (halaman 24).
- Tombol alihkan perangkat akan muncul untuk beberapa sumber audio. Sumber audio mungkin otomatis dialihkan ke sumber lain, yang tergantung pada perangkat yang dipilih.


## Menelepon dengan hands-free


Untuk menggunakan fungsi ini, Anda perlu menyambungkan ponsel ke produk ini melalui Bluetooth terlebih dahulu (halaman 22).

### **PERHATIAN**









Demi keselamatan, hindari berbicara di ponsel semaksimal mungkin saat sedang mengemudi.

### Melakukan panggilan telepon


- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Phone].  
Layar menu ponsel muncul.
- 3 Sentuh salah satu ikon panggil di layar menu telepon.





<p>①</p>	<p><b>Item berikut ini ditampilkan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama ponsel saat ini</li> <li>• Daftar jumlah ponsel saat ini</li> <li>• Status penerimaan ponsel saat ini</li> <li>• Status baterai ponsel saat ini</li> </ul> <p><b>TIPS</b></p> <p>Jika Anda menyambungkan dua ponsel ke produk ini secara bersamaan, Anda dapat beralih antara ponsel tersebut dengan tombol alihkan perangkat.</p> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Saat Anda mengganti ponsel yang tersambung, item berikut ini juga akan berubah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widget pada layar menu beranda</li> <li>• Ikon favorit pada layar menu beranda</li> <li>• Bookmark browser</li> <li>• Tim olahraga favorit</li> <li>• Pengaturan notifikasi</li> <li>• Pengaturan [Latar belakang] untuk layar menu beranda dan layar operasi AV</li> </ul> <p>Untuk mengetahui detailnya, lihat CarAVAssist (halaman 40).</p>
<p>②</p>	<p><b>Mengalihkan bahasa pencarian ke bahasa Inggris atau bahasa sistem.</b></p> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Opsi ini mungkin tidak muncul, tergantung pada pengaturan bahasa sistem.</p>
	<p><b>Menggunakan daftar panggil preset (halaman 26)</b></p>
	<p><b>Menggunakan buku telepon</b></p> <p>Pilih salah satu kontak dari buku telepon. Sentuh nama yang diinginkan di daftar, lalu pilih nomor telepon.</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontak di ponsel Anda akan otomatis ditransfer ke produk ini.</li> <li>• Perbarui buku telepon secara manual.</li> </ul> <p><b>CATATAN-CATATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Visibilitas] pada layar [Bluetooth] harus aktif (halaman 23).</li> <li>• Jika dua ponsel otomatis tersambung ke produk ini dengan fungsi penyambungan otomatis pada perangkat Bluetooth, buku telepon ponsel pertama akan ditampilkan.</li> </ul>
	<p><b>Menggunakan riwayat panggilan</b></p> <p>Melakukan panggilan dari panggilan yang diterima , panggilan yang dilakukan , atau panggilan yang tidak terjawab .</p>
	<p><b>Input nomor telepon langsung</b></p> <p>Sentuh tombol angka untuk memasukkan nomor telepon, lalu sentuh  untuk menelepon.</p>


► **Untuk mengakhiri panggilan**

- 1 Sentuh .

## Menggunakan daftar panggil preset

### ► Mendaftarkan nomor telepon


Anda dapat dengan mudah menyimpan hingga enam nomor telepon perangkat sebagai preset.

1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.


2 Sentuh [Phone].

3 Sentuh  atau .


Pada layar [Buku Telepon], sentuh nama yang diinginkan untuk menampilkan nomor telepon kontak.

4 Sentuh .

### ► Menelepon dari daftar panggil preset

1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.


2 Sentuh [Phone].

3 Sentuh .


4 Sentuh entri yang diinginkan di daftar untuk melakukan panggilan.


Layar panggil muncul dan panggilan keluar dimulai.

### ► Menghapus nomor telepon

1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.


2 Sentuh [Phone].

3 Sentuh .

4 Sentuh .



5 Sentuh [Ya].

## Menerima panggilan telepon

1 Sentuh  untuk menjawab panggilan.

Sentuh  untuk mengakhiri panggilan.

### TIPS

- Sentuh  sambil meminta panggilan menunggu untuk beralih ke orang yang berbicara.
- Sentuh  sambil meminta panggilan menunggu untuk menolak panggilan.

**CATATAN**



Saat dua telepon tersambung sekaligus, sementara panggilan masuk diterima di telepon kedua saat Anda berbicara pada telepon pertama, layar konfirmasi panggilan keluar untuk telepon kedua akan ditampilkan.

**Fungsi pengenalan suara (untuk iPhone)**

Dengan menyambungkan iPhone ke produk ini, Anda dapat menggunakan fungsi pengenalan suara (Siri Eyes Free Mode) pada produk ini.



**CATATAN**

Jika iPhone digunakan, Siri Eyes Free Mode tersedia dengan produk ini.

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Phone].
- 3 Sentuh .


Fungsi pengenalan suara akan dimulai dan layar kontrol suara akan muncul.

**TIPS**


- Anda juga dapat meluncurkan fungsi pengenalan suara dengan menyentuh tombol .
- Jika dua ponsel otomatis tersambung ke produk ini dengan fungsi sambungkan otomatis perangkat Bluetooth, fungsi pengenalan suara (Siri Eyes Free Mode) akan diaktifkan pada telepon pertama.
- Jika Anda ingin menggunakan fungsi pengenalan suara (Siri Eyes Free Mode) pada iPhone lain yang tersambung, sentuh  dengan angka ke iPhone satunya. iPhone yang Anda gunakan sebagai tujuan peralihan akan diatur sebagai perangkat saat ini.

**Meminimalkan layar konfirmasi telepon**

Fungsi ini hanya tersedia jika sistem navigasi eksternal (dijual terpisah) tersambung dan [Navi] dipilih sebagai sumbernya.

- 1 Sentuh .

**TIPS**

Untuk menampilkan layar konfirmasi panggilan kembali, sentuh  pada layar menu beranda (halaman 15).

**Pengaturan ponsel**

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Bluetooth].

Item Menu	Deskripsi
[Jawab Otomatis] [Hidup] [Mati]	Pilih [Hidup] untuk otomatis menjawab panggilan masuk.
[Nada Dering] [Hidup] [Mati]	Pilih [Mati] untuk menggunakan nada dering dari perangkat yang dipasangkan, atau pilih [Hidup] untuk menggunakan nada dering dari unit ini.
[Balik Nama]	Pilih [Ya] untuk mengubah urutan nama depan dan nama belakang di buku telepon.

## Mengatur mode pribadi

Selama percakapan, Anda dapat beralih ke mode pribadi (berbicara langsung di ponsel).

1 Sentuh  atau  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode pribadi.

### CATATAN-CATATAN

- Jika dua ponsel tersambung ke produk ini dan ponsel pertama diatur ke mode pribadi, Anda dapat menerima panggilan masuk pada telepon kedua sambil terus mempertahankan aktivitas panggilan yang berlangsung pada ponsel pertama.
- Jika dua ponsel tersambung ke produk ini dan mode pribadi ponsel pertama dinonaktifkan, sementara panggilan masuk pada ponsel kedua dijawab saat panggilan berlangsung pada ponsel pertama atau saat menelepon atau menerima telepon pada ponsel pertama, maka panggilan yang sedang berlangsung, upaya menelepon, atau penerimaan telepon pada ponsel pertama diakhiri.

## Menyetel volume yang didengar pihak lain

Produk ini dapat disetel sesuai volume dengar pihak lain.

1 Sentuh  untuk beralih antar tiga level volume.

## Catatan tentang menelepon secara hands-free

### ► Catatan umum

- Sambungan ke semua ponsel yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth tidak dijamin.
- Jarak garis pandang antara produk ini dan ponsel Anda haruslah 10 meter atau kurang saat mengirimkan dan menerima suara dan data melalui teknologi Bluetooth.
- Pada beberapa ponsel, bunyi dering mungkin tidak dikeluarkan dari speaker.
- Jika mode pribadi dipilih pada ponsel, telepon dengan hands-free mungkin dinonaktifkan.

### ► Pendaftaran dan penyambungan

---

- Pengoperasian ponsel bervariasi, yang tergantung pada jenis ponselnya. Baca buku panduan penggunaan yang disertakan dengan ponsel untuk mendapatkan petunjuk detailnya.
- Jika transfer buku telepon tidak berhasil, putuskan sambungan ponsel lalu pasang kembali dari ponsel ke produk ini.

### ► Menelepon dan menerima telepon

---

- Anda mungkin mendengar suara bising dalam situasi berikut ini:
  - Saat Anda menjawab telepon dengan tombol pada ponsel.
  - Jika orang yang berbicara di ponsel satunya menutup telepon.
- Jika orang di ujung telepon satunya tidak dapat mendengarkan percakapan karena gema, kurangi level volume untuk aktivitas menelepon dengan hands-free.
- Pada beberapa ponsel, meskipun setelah Anda menekan tombol terima pada ponsel saat ada panggilan masuk, menelepon dengan hands-free mungkin tidak dapat dilakukan.
- Nama yang terdaftar akan muncul jika nomor ponsel sudah terdaftar di buku telepon. Jika beberapa nama didaftarkan untuk satu nomor ponsel yang sama, maka nama tersebut ditampilkan dengan urutan yang sama seperti urutan pada buku telepon.

### ► Riwayat nomor telepon masuk dan keluar

---

- Anda tidak dapat menelepon entri yang penggunaannya tidak dikenal (tidak ada nomor teleponnya) di riwayat panggilan telepon yang diterima.
- Jika panggilan dilakukan dengan mengoperasikan ponsel, tidak ada data riwayat yang akan tercatat di produk ini.

### ► Transfer buku telepon

---

- Jika ada lebih dari 1.000 entri buku telepon di ponsel, mungkin tidak semua entri terunduh sepenuhnya.
- Tergantung ponselnya, produk ini mungkin tidak menampilkan buku telepon dengan benar.
- Jika buku telepon di ponsel berisi data gambar, buku telepon mungkin tidak ditransfer dengan benar.
- Tergantung ponselnya, transfer buku telepon mungkin tidak tersedia.





## Audio Bluetooth

Sebelum menggunakan pemutar audio Bluetooth, daftarkan lalu sambungkan perangkat ke produk ini (halaman 22).

### CATATAN-CATATAN

- Tergantung pada pemutar audio Bluetooth yang tersambung ke produk ini, pengoperasian yang tersedia pada produk ini mungkin terbatas ke dua level berikut ini:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Hanya dapat memutar lagu di pemutar audio.
  - A2DP dan AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Dapat memutar, menjeda, memilih lagu, dll.





- Tergantung pada perangkat Bluetooth yang tersambung ke produk ini, operasi yang tersedia pada produk ini mungkin terbatas atau berbeda dari deskripsi di buku panduan ini.
- Saat mendengarkan lagu di perangkat Bluetooth Anda, hindari pengoperasian fungsi telepon semaksimal mungkin. Jika Anda mencoba mengoperasikan telepon, sinyal mungkin menyebabkan bunyi bisung pada lagu yang diputar.
- Saat berbicara dengan Bluetooth yang tersambung ke produk ini melalui Bluetooth, hal itu dapat menunda pemutaran.




- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .  
Layar pengaturan sistem muncul.
- 3 Sentuh [Pengaturan sumber AV].
- 4 Pastikan [Bluetooth Audio] menyala.
- 5 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.  
Layar aplikasi/sumber muncul.
- 6 Sentuh [Bluetooth Audio].  
Layar pemutaran audio Bluetooth muncul.

## Pengoperasian dasar

### Layar pemutaran audio Bluetooth







	Indikator nomor track
	Beralih antara pemutaran dan penjeadaan.
	Melompati file ke arah maju atau mundur.
	Mengatur rentang pemutaran berulang.

	<b>Beralih antar urutan pemutaran file normal dan acak.</b>
	<b>Memilih file atau folder dari daftar untuk memutarinya.</b> <b>CATATAN</b> Fungsi ini hanya tersedia jika versi AVRCP perangkat Bluetooth adalah 1.4 atau lebih tinggi.
	<b>Beralih antar perangkat Bluetooth saat perangkat ini tersambung ke produk ini melalui Bluetooth (halaman 23).</b>

# Wi-Fi®

Dengan menyambungkan unit ini ke jaringan Wi-Fi, Anda dapat menjelajahi internet dan menggunakan Apple CarPlay melalui sambungan nirkabel.

## Sambungan Wi-Fi

- 1 Nyalakan fungsi Wi-Fi di perangkat.
- 2 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 3 Sentuh  lalu .
- 4 Sentuh [Pengaturan Wi-Fi: Hotspot].
- 5 Atur [Wi-Fi] ke [Hidup].
- 6 Sentuh [Pengaturan hotspot].
- 7 Sentuh .  
Jaringan Wi-Fi yang tersedia muncul pada daftar.
- 8 Sentuh salah satu jaringan Wi-Fi yang muncul pada daftar tersebut.  
Layar input kata sandi jaringan muncul jika kata sandi diperlukan.
- 9 Masukkan kata sandi jaringan tersebut lalu sentuh [Koneksi].




### Penting

Saat Anda pertama kali menyambungkan unit ini ke internet melalui Wi-Fi, maka akan muncul Syarat Penggunaan & Kebijakan Privasi Layanan Komunikasi Internet. Anda harus menyetujui kebijakan tersebut agar dapat menggunakan layanan internet ini. Jika tidak, sebagian besar aplikasi yang menggunakan internet tidak tersedia. Anda dapat memilih untuk menerima atau menolak kebijakan ini kapan saja di [Syarat Penggunaan/Privasi] (halaman 97).

### TIPS


Anda juga dapat menyambungkan dengan mudah ke Wi-Fi melalui WPS (halaman 34).






## Mengatur titik akses Wi-Fi

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Wi-Fi: Hotspot].
- 4 Sentuh [Pengaturan hotspot].




## Layar pengaturan titik akses




①	<b>SSID jaringan yang tersedia</b> Sentuh untuk menyambungkan jaringan yang dipilih.
	<b>Status sambungan otomatis</b> Sentuh untuk beralih antar jaringan secara otomatis atau manual.
	<b>Prioritas sambungan jaringan</b> Seret jaringan ke atas untuk memprioritaskan sambungan tersebut dengan menyentuh  .
	<b>Mencari jaringan yang ada.</b> Sentuh untuk masuk ke Layar penambahan titik akses (halaman 33).
	<b>Menghapus jaringan.</b>

## Layar penambahan titik akses






①	<b>Jenis jaringan Wi-Fi</b>
---	-----------------------------

②	<p><b>Menyambungkan jaringan Wi-Fi.</b> Sentuh untuk memilih jaringan yang diinginkan lalu masukkan kata sandinya bila perlu.</p> <p><b>TIPS</b> Jika Anda ingin menyambungkan ke jaringan yang tidak terdaftar pada layar, sentuh [Lainnya (Tambahkan jaringan)] lalu masukkan informasi yang diperlukan.</p>
	<p><b>Mencari kembali jaringan yang ada.</b></p>




## Sambungan WPS Wi-Fi

Anda dapat menyambungkan ke jaringan Wi-Fi dengan mudah jika WPS (Wi-Fi Protected Setup™) tersedia pada perangkat yang tersambung.

### ► Sambungan WPS menggunakan tombol tekan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Wi-Fi: Hotspot].
- 4 Sentuh [Pengaturan mudah].
- 5 Sentuh [Tekan tombol WPS pada unit dan hotspot untuk menghubungkannya melalui Wi-Fi.].

### ► Sambungan WPS menggunakan kode PIN

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Wi-Fi: Hotspot].
- 4 Sentuh [Pengaturan mudah].
- 5 Sentuh [Masukkan kode PIN untuk menghubungkan ke hotspot.].
- 6 Masukkan kode PIN yang ditampilkan dari perangkat agar tersambung.

## Pengaturan Wi-Fi

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .

### 3 Sentuh [Pengaturan Wi-Fi: Hotspot].

#### CATATAN

Pengaturan ini tersedia hanya jika Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mengaktifkan rem parkir.

Item menu berbeda-beda, tergantung pada sumber/aplikasinya.

Item Menu	Deskripsi
[Wi-Fi] [Hidup] [Mati]	Mengaktifkan atau menonaktifkan sambungan Wi-Fi.
[Pengaturan hotspot]	Menyiapkan titik akses Wi-Fi (halaman 32).
[Pengaturan mudah]	Menyiapkan sambungan Wi-Fi melalui akses WPS (halaman 34).
[Alamat MAC]	Menampilkan alamat MAC.
[Alamat IP]	Menampilkan alamat IP.

## Titik akses melalui Wi-Fi

Unit ini dapat menjadi titik akses jaringan mode infrastruktur. Gunakan unit ini sebagai titik akses untuk menggunakan Apple CarPlay melalui jaringan Wi-Fi.


### Pengaturan titik akses

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Nirkabel: Ponsel Cerdas].

Item Menu	Deskripsi
[Titik akses] [Hidup] [Mati]	Pilih [Hidup] untuk mengaktifkan titik akses jaringan mode infrastruktur.
[Informasi Perangkat]	Menampilkan informasi jaringan mode infrastruktur unit ini.
[Kata Sandi]	Menampilkan kata sandi jaringan mode infrastruktur.
[Pengaturan ulang kata sandi]	Sentuh [OK] untuk mengatur ulang kata sandi jaringan mode infrastruktur.

## Audio Wi-Fi

Sebelum menggunakan pemutar audio Wi-Fi, sambungkan perangkat tersebut ke produk ini melalui Apple CarPlay™ (halaman 65).


- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Apple CarPlay], bukan [Wi-Fi Audio].  
Layar pemutaran audio Wi-Fi muncul.

### CATATAN

[Wi-Fi Audio] ditampilkan sebagai [Apple CarPlay] saat Apple CarPlay digunakan.

## Pengoperasian dasar

### Layar audio Wi-Fi (Contoh: Apple CarPlay)



Audio Wi-Fi dengan pengoperasian Apple CarPlay sama seperti fungsi sumber iPod®. Untuk informasi lengkap tentang pengoperasiannya, lihat pengoperasian iPhone (halaman 60).

# Browser

Browser memungkinkan Anda untuk menelusuri situs web yang terdaftar menggunakan CarAVAssist.

## PERINGATAN


- Jangan mengoperasikan web browser sambil mengemudi. Pastikan Anda menepi dan memarkirkan kendaraan Anda di tempat yang aman sebelum menggunakan kontrol pada web browser.
- Saat menggunakan browser, jangan memasukkan informasi penting Anda, seperti informasi kartu kredit, rekening bank, dan informasi pribadi lainnya.
- Saat menggunakan browser, jangan menginstall perangkat lunak atau program yang tidak melibatkan Pioneer. Jika Anda menginstall perangkat lunak atau program seperti itu, maka unit ini dapat mengalami masalah mekanis atau akan berisiko terhadap informasi pribadi dan informasi lain yang Anda masukkan ke dalam unit ini.

## Cara menggunakan browser


### Penting

- Agar dapat menggunakan fungsi browser, Anda perlu menghubungkan unit ini ke internet melalui jaringan Wi-Fi.
- Agar dapat menggunakan fungsi browser, Anda perlu mendaftarkan URL laman web sebagai laman web favorit Anda di CarAVAssist, lalu impor URL tersebut ke unit ini terlebih dahulu (halaman 41).
- Agar dapat menggunakan fungsi browser, Anda harus menyetujui Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi Layanan Komunikasi Internet tersebut (halaman 97).
- Browser mungkin tidak dapat mengakses atau menampilkan beberapa laman web dan beberapa karakternya tidak dapat ditampilkan dengan benar.
- Kemunculan laman web tersebut akan memakan waktu.
- Browser mungkin akan menampilkan laman tersebut perlahan-lahan tergantung resolusinya.
- Browser mungkin tidak dapat memutar beberapa jenis video dan audio.
- Browser tidak dapat menampilkan konten yang menggunakan plug in, antara lain PDF.
- Browser tidak mendukung beberapa fungsi, antara lain mengunduh file.

## Prosedur penyalan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Browser].
- 3 Sentuh ikon situs web terdaftar yang Anda inginkan.

## Layar web browser



①


### Thumbnail situs web yang tersedia

Sentuh untuk masuk ke situs web yang dipilih.

### TIPS

Geser ke kiri/kanan untuk berganti antar daftar laman web yang terdaftar.

## Layar situs web



①

### Bilah alat browser

Untuk menampilkan bilah alat tersebut, geser ke bawah dari bagian atas layar.



**Mengembalikan ke layar web browser.**



**Menampilkan laman sebelumnya.**



**Menampilkan laman berikutnya.**



**Menyegarkan laman.**

**CATATAN**

Jika Anda menggunakan browser saat Apple CarPlay, Android Auto, atau sistem navigasi eksternal sedang bekerja, browser tersebut akan ditampilkan pada monitor belakang yang tersambung hanya ketika browser tersebut ditampilkan pada monitor utama. Jika tidak, monitor belakang yang tersambung tersebut akan menampilkan layar hitam.

# CarAVAssist

CarAVAssist adalah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi dan mentransfer beberapa pengaturan unit ini dan mendaftarkan URL sebagai laman web favorit sehingga Anda dapat menelusurinya menggunakan web browser pada unit ini. Anda juga dapat memperbarui firmware unit tersebut secara nirkabel menggunakan aplikasi ini.

## Sebelum memulai

### PERINGATAN

Jangan mengoperasikan aplikasi ini sambil mengemudi. Pastikan Anda menepi dan memarkirkan kendaraan Anda di tempat yang aman sebelum menggunakan kontrol pada aplikasi tersebut.

### Untuk pengguna iPhone

Fungsi ini kompatibel dengan iOS 12.0 atau yang lebih baru. Anda dapat mengunduh CarAVAssist di App Store®.



### Bagi pengguna smartphone (Android)

Fungsi ini kompatibel dengan perangkat yang memiliki Android OS 6.0 atau yang lebih baru.

Anda dapat mengunduh CarAVAssist di Google Play Store.



## Fungsi apa yang dimiliki oleh aplikasi tersebut?

### Mempromosikan kegunaan unit ini

Antarmuka unit ini dapat diubah menggunakan iPhone/smartphone (Android) Anda.

#### Contoh

- Menyesuaikan layar menu beranda beserta widgetnya





- Menyesuaikan wallpaper
  - Mendaftarkan URL laman web favorit Anda ke bookmark Anda agar dapat melihat laman tersebut di web browser
  - Mendaftarkan tim olahraga favorit Anda, dll untuk mendapatkan informasi tentang tim tersebut di aplikasi olahraga pada unit ini
  - Menata notifikasi pada smartphone (Android) Anda agar dapat muncul di unit
  - Mengunduh firmware terbaru
- Untuk informasi selengkapnya, lihat "Bantuan" pada aplikasi CarAVAssist.



## Mentransfer data

- 1 Sambungkan iPhone atau smartphone Anda dengan CarAVAssist yang terpasang pada produk ini melalui Bluetooth (halaman 22).
- 2 Buka CarAVAssist pada iPhone atau smartphone yang tersambung lalu sentuh tombol sambungan pada layar menu atas di aplikasi tersebut.

### CATATAN

Jika sambungan Bluetooth terputus atau unit utama dimatikan, ulangi tahap 1 dan tahap 2 setelah Bluetooth tersambung kembali atau unit utama kembali dinyalakan.


- 3 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 4 Sentuh .
- 5 Sentuh salah satu mode transfer.

	iPhone/smartphone ke unit utama
	Unit utama ke iPhone/smartphone

## Memperbarui firmware secara nirkabel

### ⚠ PERHATIAN

- Jangan sekali-kali mematikan produk ini atau iPhone/smartphone Anda saat firmware sedang diperbarui.
  - Anda hanya dapat memperbarui firmware saat kendaraan berhenti dan rem parkir diaktifkan.
  - Anda tidak dapat memperbarui versi firmware lama setelah pembaruan firmware terbaru dilakukan.
- 1 Unduh file pembaruan firmware ke dalam iPhone atau smartphone Anda melalui CarAVAssist.
  - 2 Sambungkan iPhone atau smartphone Anda yang telah dipasangi CarAVAssist ke unit ini melalui jaringan Wi-Fi (halaman 32).

3 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.

4 Sentuh  lalu .

5 Sentuh [Informasi Sistem].

6 Sentuh [Pembaruan Firmware].

7 Sentuh [CarAVAssist].

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pembaruan firmware.

#### **CATATAN-CATATAN**

- Produk ini akan melakukan pengaturan ulang secara otomatis setelah pembaruan firmware berhasil.
- Jika pesan kesalahan muncul pada layar, sentuh layar lalu ulangi langkah di atas.

# Sumber/aplikasi

## Sumber dan aplikasi yang didukung


Anda dapat memutar atau menggunakan sumber atau aplikasi berikut dengan produk ini.

- Radio (halaman 47)
- USB (halaman 53)

Sumber atau aplikasi berikut ini dapat diputar atau digunakan dengan menyambungkan perangkat tambahan.



- iPhone® (halaman 60)
- Audio Bluetooth (halaman 29)
- TV (halaman 52)
- Audio Wi-Fi (halaman 36)
- AUX (halaman 83)
- HDMI (halaman 82)
- Browser (halaman 37)
- Sports (halaman 71)
- Weather (halaman 73)
- Amazon Alexa (halaman 75)
- Tampilan kamera (halaman 85)

## Menampilkan layar daftar sumber/aplikasi


- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar. Layar aplikasi/sumber muncul.

### Layar daftar sumber/aplikasi






①	<p><b>Daftar sumber</b> Sentuh untuk melihat sumber yang dipilih.</p> <p><b>TIPS</b> Pemilihan [Power OFF] akan menonaktifkan sebagian besar fungsi pada unit ini. Mode [Power OFF] dirilis dalam kondisi berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuplikan dari kamera tampilan belakang menjadi input saat kendaraan berjalan mundur.</li> <li>• Tombol di unit ini disentuh.</li> <li>• Kunci kontak dimatikan (ACC OFF), lalu dinyalakan (ACC ON).</li> </ul>
②	<p><b>Jaringan Wi-Fi yang tersambung</b> Sentuh untuk masuk ke Pengaturan Wi-Fi (halaman 34).</p>
③	<p><b>Perangkat seluler yang tersambung</b> Sentuh untuk membuka layar daftar preset di ponsel hands free ketika terdapat perangkat yang tersambung ke unit ini melalui Bluetooth. Sentuh untuk memulai pencarian atau buka layar pemilihan perangkat saat perangkat tersebut tidak tersambung.</p> <p><b>CATATAN</b> Jika Apple CarPlay atau Android Auto diaktifkan, layar pemilihan perangkat muncul walaupun hanya ada satu perangkat yang tersambung dengan unit ini.</p>
④	<p><b>Daftar aplikasi</b> Sentuh untuk melihat aplikasi yang dipilih.</p>
	<p><b>Menampilkan item selanjutnya dalam daftar jika terdapat lebih dari satu item.</b></p>
	<p><b>Menampilkan layar sebelumnya.</b></p>

## Menampilkan layar pengoperasian AV

- 1 Sentuh  lalu sentuh tombol pengoperasian AV.  
Layar pengoperasian AV muncul.




①	Menampilkan daftar sumber/aplikasi.
	Pengaturan (halaman 87) dan Menu favorit (halaman 106)
	Memilih atau menyesuaikan kurva ekualizer (halaman 101).
	Menelepon dengan hands-free (halaman 24)

## Memilih satu sumber/aplikasi


### CATATAN

[Source OFF] hanya tersedia untuk sumber AV.

### Layar pemilihan sumber/aplikasi

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh ikon sumber/aplikasi.  
Saat Anda memilih [Source OFF], sumber AV dinonaktifkan.



### Daftar sumber/aplikasi

- 1 Sentuh  saat sumber AV sedang digunakan.
- 2 Sentuh tombol sumber/aplikasi.  
Saat Anda memilih [Source OFF], sumber AV dinonaktifkan.

## Menata ulang urutan tampilan sumber


### CATATAN

Fungsi ini tersedia hanya jika Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mengaktifkan rem parkir.

- 1 Sentuh  saat sumber AV sedang digunakan.
- 2 Sentuh .
- 3 Seret tombol sumber/aplikasi ke posisi yang diinginkan.

# Radio













## Prosedur penyalan








- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Radio].  
Layar radio muncul.

## Pengoperasian dasar

### Layar Radio



     	 <b>Memunculkan saluran preset yang disimpan ke suatu tombol dari memori.</b>
	 <b>Menyimpan frekuensi siaran saat ini ke suatu tombol.</b>
	<b>Menampilkan daftar saluran preset.</b> Pilih salah satu item di daftar ([1] hingga [6]) untuk beralih ke saluran preset.
	<b>Memilih band FM1, FM2, FM3, atau AM.</b>
	<b>Memilih band FM1, FM2, FM3 atau MW/LW.</b> <b>CATATAN</b> Band MW dan LW hanya tersedia jika [Rusia] dipilih pada [Pengaturan Lokasi] (halaman 91).

	 <b>Melakukan fungsi BSM (memori stasiun terbaik) (halaman 48).</b>
	<b>Menampilkan daftar stasiun radio terdekat (halaman 49).</b>
	 <b>Penalaan manual</b>
	 <b>Mencari penalaan atau mencari penalaan non-stop</b> Melepaskan tombol dalam beberapa detik akan membuat radio melompati frekuensi saat ini menuju ke stasiun terdekat. Terus tekan tombol selama beberapa detik untuk melakukan pencarian penalaan tanpa henti.
	<b>Mencari siaran berdasarkan informasi PTY (halaman 48).</b> <b>CATATAN</b> Fungsi ini tersedia jika [Australia] atau [Lainnya] dipilih pada [Pengaturan Lokasi] (halaman 91). (DMH-ZF9350BT/DMH-Z6350BT)





\* DMH-ZF9350BT/DMH-Z6350BT

## Mencari berdasarkan informasi PTY

Anda dapat menala ke suatu stasiun dengan informasi PTY (Identifikasi Jenis Program).

### CATATAN-CATATAN

- Fungsi ini tersedia jika tuner FM dipilih.
- Untuk DMH-ZF9350BT/DMH-Z6350BT, fungsi ini tersedia jika [Australia] atau [Lainnya] dipilih di [Pengaturan Lokasi] (halaman 91).

- 1 Sentuh .
- 2 Sentuh  atau  untuk memilih item tersebut.  
Tersedia item berikut ini:  
[Berita & Info], [Popular], [Klasik], [Lainnya].
- 3 Sentuh  untuk mulai mencari.

### TIPS

Jika Anda menyentuh [Batalkan], proses pencarian dibatalkan.

## Menyimpan frekuensi siaran yang paling kuat (BSM)

Fungsi BSM (memori stasiun-stasiun terbaik) otomatis menyimpan enam frekuensi siaran yang paling kuat berdasarkan tombol saluran preset [1] hingga [6].



**CATATAN-CATATAN**

- Menyimpan frekuensi siaran dengan BSM mungkin menggantikan frekuensi yang sudah Anda simpan.
- Frekuensi siaran yang sebelumnya tersimpan mungkin tetap tersimpan jika jumlah frekuensi yang tersimpan sebelumnya tidak mencapai batas.

**1** Sentuh dan tahan  untuk memulai pencarian.

Enam frekuensi siaran yang paling kuat akan disimpan berdasarkan tombol saluran preset yang sesuai dengan urutan kekuatan sinyalnya.

**Untuk membatalkan proses penyimpanan**

**1** Sentuh [Batalkan].

**Daftar stasiun radio terdekat**

ZF9350BT Z6350BT

Unit ini menampilkan stasiun radio yang tersedia di lokasi Anda sekarang.

**1** Sentuh .

 **Penting**

Agar dapat menggunakan fungsi daftar stasiun radio terdekat tersebut, Anda perlu menghubungkan unit ini ke internet melalui jaringan Wi-Fi dan setel [Rekomendasi] (halaman 87) ke [Hidup].

**Keterbatasan:**

Tergantung ketersediaan Internet, Anda mungkin tidak dapat menerima layanan daftar stasiun radio terdekat.

**CATATAN**

Fungsi ini hanya tersedia jika perangkat tersebut digunakan di wilayah tertentu dan jika negara tertentu dipilih di [Pengaturan Lokasi] (halaman 91).

**Layar daftar stasiun radio terdekat**




①

①

**Stasiun radio yang tersedia**

Sentuh untuk mendengarkan stasiun radio yang dipilih.

## Pengaturan radio

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan sumber AV].
- 4 Sentuh [Pengaturan radio].

Item menu berbeda-beda, tergantung pada sumber.

Item Menu	Deskripsi
<b>[Lokal]</b> [Mati] <b>FM:</b> [Level1] [Level2] [Level3] [Level4] <b>AM/MW/LW:</b> [Level1] [Level2]	Penalaan pencarian stasiun lokal memungkinkan Anda menala ke stasiun radio dengan sinyal yang cukup kuat saja.  <b>CATATAN-CATATAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan FM [Level4] (AM/MW/LW [Level2]) memungkinkan penerimaan stasiun dengan sinyal paling kuat saja.</li> <li>• Pengaturan ini tersedia hanya jika [Radio] dipilih sebagai sumber.</li> <li>• Pengaturan MW dan LW hanya tersedia jika [Rusia] dipilih pada [Pengaturan Lokasi] (halaman 91). (DMH-ZF9350BT/DMH-Z6350BT)</li> </ul>
<b>[ FM radio]*1</b> [100kHz] [50kHz] <b>[AM radio]*1</b> [9kHz] [10kHz]	Anda dapat beralih antara langkah penalaan pencarian untuk band FM, dan langkah penalaan pencarian/manual untuk band AM.  <b>CATATAN-CATATAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk band FM, langkah penalaan manual ditetapkan ke 50 kHz.</li> <li>• [AM radio] tersedia hanya jika [Australia] atau [Lainnya] terpilih pada [Pengaturan Lokasi] (halaman 91). (DMH-ZF9350BT/DMH-Z6350BT)</li> </ul>
<b>[Regional]*2</b> [Hidup] [Mati]	Beralih apakah kode area diperiksa selama pencarian PI otomatis atau tidak.
<b>[FREKUENSI Alternative]*2</b> [Hidup] [Mati]	Memungkinkan unit ditala ulang ke frekuensi lain yang menyediakan stasiun yang sama.

Item Menu	Deskripsi
<b>[PI otomatis]*1</b> [Hidup] [Mati]	Mencari stasiun siaran kode PI (Program Identification/Identifikasi Program) dari semua band frekuensi secara otomatis saat stasiun penyiaran berisi data RDS.  <b>CATATAN</b> Meskipun Anda mengaturnya ke [Mati], pencarian PI otomatis dilakukan jika tuner tidak mendapatkan penerimaan yang baik.
<b>[ALARM terganggu]*2</b> [Hidup] [Mati]	Siaran alarm dapat diterima dari frekuensi yang terakhir dipilih, sehingga mengganggu sumber lain.  <b>CATATAN</b> Pengaturan ini tersedia hanya jika [Australia] atau [Lainnya] dipilih pada [Pengaturan Lokasi] (halaman 91). (DMH-ZF9350BT/DMH-Z6350BT)
<b>[TA terganggu]*2</b> [Hidup] [Mati]	Menerima pengumuman lalu lintas dari frekuensi yang terakhir dipilih, dengan menginterupsi sumber lain.
<b>[NEWS terganggu]*2</b> [Hidup] [Mati]	Menginterupsi sumber yang saat ini dipilih dengan program berikut.

\*1 Pengaturan ini tersedia jika sumbernya nonaktif.

\*2 Fungsi ini tersedia hanya jika Anda menerima band FM.


# TV

Anda dapat menonton TV dengan menyambungkan tuner TV Pioneer yang kompatibel (dijual terpisah) ke produk ini. Untuk detail penyambungan, lihat buku panduan pengoperasian tuner TV.

## CATATAN-CATATAN


- Deskripsi berikut berbeda dengan buku panduan pengoperasian tuner TV.
- Beberapa fitur memiliki batasan atau tidak tersedia tergantung pada versi tuner TV.

## Prosedur penyalan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [TV].  
Layar TV muncul.

## Pengoperasian dasar

### Layar TV (Contoh)



### TIPS

Anda dapat mengganti mode layar TV (halaman 107).

# USB

## Mencolokkan/mencabut perangkat penyimpanan USB

Anda dapat memutar audio, video, atau file gambar diam yang tersimpan di perangkat penyimpanan USB.

### Mencolokkan perangkat penyimpanan USB


1 Colokkan perangkat penyimpanan USB Type-C® ke dalam kabel USB Type-C.

#### TIPS

Jika Anda menggunakan perangkat penyimpanan USB Type-A, gunakan adaptor USB Type-C ke USB Type-A (disertakan) untuk penyambungannya.

#### CATATAN-CATATAN

- Kinerja produk ini mungkin tidak optimal dengan beberapa perangkat penyimpanan USB.
- Sambungan melalui hub USB tidak dimungkinkan.
- Kabel USB Type-C diperlukan untuk sambungan.
- Kabel USB Type-C dan adaptornya disediakan hanya untuk menyambungkan perangkat penyimpanan USB ke unit ini. Jangan menggunakan kabel tersebut dan adaptornya untuk tujuan atau produk yang lain.



①	Kabel USB Type-C
②	Perangkat penyimpanan USB Type-C

### Mencabut perangkat penyimpanan USB


1 Cabut perangkat penyimpanan USB Type-C dari kabel USB Type-C.

#### CATATAN-CATATAN

- Pastikan tidak ada data yang diakses sebelum mencabut perangkat penyimpanan USB.

- Putar kunci kontak ke posisi (ACC OFF) sebelum mencabut perangkat penyimpanan USB.

## Prosedur penyalaan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Colokkan perangkat penyimpanan USB Type-C ke dalam kabel USB Type-C (halaman 53).
- 3 Sentuh [USB].  
Pemutaran dilakukan sesuai urutan jumlah folder. Folder dilompati jika tidak berisi data yang dapat diputar.

## Pengoperasian dasar

### TIPS

Anda dapat mengatur ukuran layar untuk file video dan gambar (halaman 107).

### Sumber audio

#### Layar sumber audio 1



①

#### Menampilkan layar pencarian tautan.








Sentuh lagu yang akan diputar yang diikuti dengan menyentuh informasi lagu, setelah beralih ke mode Telusuri Musik (halaman 56).

### TIPS

Jika Anda menyentuh karya seni tersebut, daftar lagu di dalam album ditampilkan.






### CATATAN

Fungsi ini tersedia untuk perangkat penyimpanan USB saja.

	Beralih antara pemutaran dan penjedaan.
	Melompati file ke arah maju atau mundur.
	Mengatur rentang pemutaran berulang untuk semua file/folder saat ini/file saat ini.
	Beralih antar urutan pemutaran file normal dan acak.
	Menampilkan bilah fungsi yang tersembunyi. <b>TIPS</b> Anda juga dapat menampilkan bilah fungsi yang tersembunyi dengan menjetik bilah dari kanan ke kiri.
	Beralih ke jenis file media berikut ini. <b>[Music]:</b> File audio <b>[Video]:</b> File video <b>[Photo]:</b> File gambar
	Memilih salah satu file dari daftar. Sentuh salah satu file di daftar untuk memutarinya. <b>TIPS</b> Menyentuh suatu folder pada daftar akan memperlihatkan isinya. Anda dapat memutar file pada daftar dengan menyentuhnya. <b>CATATAN</b> Saat Anda memutar file audio yang disimpan di perangkat penyimpanan USB, Anda dapat mencari file dengan Telusuri Musik (halaman 56).

## Layar sumber audio 2



	<b>Menampilkan bilah fungsi yang tersembunyi.</b> <b>TIPS</b> Anda juga dapat menampilkan bilah fungsi yang tersembunyi dengan menjentik bilah dari kiri ke kanan.
 	<b>Memilih folder sebelumnya atau folder berikutnya.</b>
	<b>Menyusun database karena menggunakan mode Telusuri Musik (halaman 56).</b>
	<b>Mengalihkan tampilan informasi musik yang sedang diputar.</b>

### ► Memilih salah satu file dengan mode Telusuri Musik

Anda dapat memilih file yang akan diputar dengan daftar kategori jika file berisi informasi tag.

#### **CATATAN-CATATAN**

- Fungsi ini tersedia untuk perangkat penyimpanan USB saja.
- Mode Telusuri Musik tidak dapat dipertahankan jika daya dimatikan.

#### **1 Sentuh untuk membuat database.**

Mode Telusuri Musik akan tersedia setelah database dibuat.

#### **2 Sentuh .**

#### **3 Sentuh kategori yang diinginkan untuk menampilkan daftar file.**


#### **4 Sentuh itemnya.**

Perbaiki pemilihan item hingga judul lagu atau nama file yang diinginkan ditampilkan di daftar.

#### **5 Sentuh judul lagu atau nama file yang diinginkan untuk memutarnya.**

Jika pemilihan yang dilakukan dengan Telusuri Musik sudah dibatalkan, Anda dapat beralih ke mode Telusuri Musik lagi dengan menyentuh tab [Tag] pada layar daftar file/folder dan menyentuh track yang diinginkan.

#### **TIPS**

Setelah database dibuat di unit ini, Anda tidak perlu membuat database lagi selama konten yang sama masih disimpan. Untuk memasuki mode Music Browse secara langsung, sentuh  lalu sentuh [Tag] sebelum memilih lagu.

### **Sumber video**











#### **⚠ PERHATIAN**


Demi keselamatan, video tidak dapat ditonton saat kendaraan bergerak. Untuk menonton video, hentikan kendaraan di tempat yang aman dan aktifkan rem parkir.



## Layar sumber video



①	<p><b>Menyembunyikan tombol panel sentuh.</b> Untuk menampilkan tombol lagi, sentuh di mana saja di layar.</p>
	<p><b>Beralih antara pemutaran dan penjedaan.</b></p>
	<p><b>Melakukan pemutaran mundur cepat atau maju cepat.</b> Sentuh lagi untuk mengubah kecepatan pemutaran.</p>
	<p><b>Menghentikan pemutaran.</b> Sentuh lagi untuk memulai dari awal pada waktu mendatang.</p>
	<p> <b>Melakukan pemutaran bingkai-demi-bingkai.</b></p> <p> <b>Melakukan pemutaran gerak lambat.</b></p>
	<p><b>Mengatur rentang pemutaran berulang untuk semua file/folder saat ini/file saat ini.</b></p>
	<p><b>Mengalihkan bahasa audio.</b></p>
	<p><b>Beralih ke jenis file media berikut ini.</b>  <b>[Music]:</b> File audio  <b>[Video]:</b> File video  <b>[Photo]:</b> File gambar</p>
	<p><b>Memilih salah satu file dari daftar.</b> Sentuh salah satu file di daftar untuk memutarinya.</p> <p><b>TIPS</b> Menyentuh suatu folder pada daftar akan memperlihatkan isinya. Anda dapat memutar file pada daftar dengan menyentuhnya.</p>

	Melompati file ke arah maju atau mundur.
---	--






## Sumber gambar diam





### TIPS

File gambar tidak ditampilkan di monitor belakang.

### Layar gambar diam



①	<p><b>Menyembunyikan tombol panel sentuh.</b> Untuk menampilkan tombol lagi, sentuh di mana saja di layar.</p>
	<p><b>Beralih antara pemutaran dan penjaduan.</b></p>
	<p><b>Melompati file ke arah maju atau mundur.</b></p>
	<p><b>Memilih folder sebelumnya atau folder berikutnya.</b></p>
	<p><b>Menyimpan gambar saat ini sebagai wallpaper.</b> Sentuh item berikut untuk menimpa gambar tersebut.  <b>[Sebagai AVScreen]:</b> Menyimpan gambar sebagai wallpaper untuk layar AV.  <b>[Sebagai HomeScreen]:</b> Menyimpan gambar sebagai wallpaper untuk layar menu beranda.  <b>[Sebagai Keduanya]:</b> Menyimpan gambar sebagai wallpaper baik untuk layar AV maupun layar menu beranda.</p> <p><b>CATATAN</b> Jika Anda menyimpan gambar baru, wallpaper saat ini ditimpa kecuali untuk gambar preset.</p>
	<p><b>Memutar gambar yang ditampilkan sebesar 90° searah jarum jam.</b></p>

	<b>Mengatur rentang pemutaran berulang untuk semua file/folder saat ini.</b>
	<b>Memutar semua file dalam rentang pemutaran berulang saat ini atau tidak memutarnya secara acak.</b>
	<b>Beralih ke jenis file media berikut ini.</b> <b>[Music]:</b> File audio <b>[Video]:</b> File video <b>[Photo]:</b> File gambar
	<b>Memilih salah satu file dari daftar.</b> Sentuh salah satu file di daftar untuk memutarnya. <b>TIPS</b> Menyentuh suatu folder pada daftar akan memperlihatkan isinya. Anda dapat memutar file pada daftar dengan menyentuhnya.


# iPhone®

## CATATAN

iPhone dapat dianggap sebagai iPod dalam panduan ini.

## Menyambungkan iPhone Anda

Saat menyambungkan iPhone ke produk ini, pengaturan ini otomatis dikonfigurasi sesuai dengan perangkat yang akan disambungkan. Untuk info selengkapnya tentang kompatibilitas, lihat Model iPhone yang kompatibel (halaman 120).

- 1 Sambungkan iPhone Anda.**
  - iPhone melalui USB atau Bluetooth
- 2 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.**
- 3 Sentuh [iPod].**

## CATATAN-CATATAN







- Untuk sambungan USB, lihat Panduan singkat.
- Untuk sambungan Bluetooth, lihat halaman 22.

## Pengoperasian dasar

### Sumber audio

#### Layar sumber audio




<p>①</p>	<p><b>Menampilkan layar pencarian tautan.</b> Pilih lagu dari daftar yang terkait dengan lagu yang sedang diputar.</p> <p><b>TIPS</b> Jika Anda menyentuh karya seni tersebut, daftar lagu di dalam album ditampilkan.</p> <p><b>CATATAN</b> Fungsi ini tidak tersedia saat memutar Apple Music® Radio.</p>
	<p><b>Beralih antara pemutaran dan penjaduan.</b></p>
	<p><b>Melompati file ke arah maju atau mundur.</b></p>
	<p><b>Mengatur rentang pemutaran berulang untuk semua file di daftar/lagu saat ini.</b></p>
	<p><b>Memutar lagu dalam daftar/album terpilih secara acak.</b></p>
	<p><b>Beralih antar perangkat yang tersambung.</b></p>
	<p><b>Memilih salah satu lagu dari daftar.</b> Sentuh kategori, lalu judul daftar untuk memutar daftar yang dipilih.</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Anda menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sistem, akan tersedia fungsi pencarian sesuai alfabet. Sentuh bilah pencarian awal untuk menggunakan fungsi ini.</li> <li>• Saat Anda menyentuh stasiun Apple Music Radio di layar daftar, layar Apple Music Radio muncul (halaman 62).</li> </ul> <p><b>CATATAN</b> Jika iPhone tersebut memiliki lebih dari 15.000 lagu, maka hanya 15.000 lagu di iPhone yang tersedia di daftar. Lagu yang tersedia tergantung pada iPhone.</p>

## Layar aplikasi iPhone

Anda juga dapat memutar dan mengontrol aplikasi musik di iPhone pada sumber iPhone tersebut.

## Layar aplikasi iPhone



Beralih antara pemutaran dan penjeadaan.




Melompati file ke arah maju atau mundur.

### Sumber Apple Music Radio



#### Penting

Apple Music Radio mungkin tidak tersedia di negara atau wilayah Anda. Untuk detail mengenai Apple Music Radio, kunjungi situs berikut: <https://www.apple.com/music/>

#### Layar Apple Music Radio



Beralih antara pemutaran dan penjeadaan.

	<p><b>Menampilkan menu pop-up untuk Apple Music Radio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sentuh [Play More Like This] untuk memutar lagu yang mirip dengan lagu yang sedang diputar.</li><li>• Sentuh [Play Less Like This] untuk mengaturnya agak tidak memutar kembali lagu yang sedang diputar.</li><li>• Sentuh [Add to iTunes Wish List] untuk menambahkan lagu saat ini ke daftar keinginan iTunes®.</li></ul> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Fungsi ini mungkin tidak dapat digunakan, tergantung pada status akun Apple Music Anda.</p>
	<p><b>Melompati track ke arah maju.</b></p>

# Apple CarPlay™

Anda dapat mengoperasikan aplikasi iPhone dengan gerakan jari, seperti mengetuk, menyeret, menggulir, atau menjentik layar produk ini.

## Model iPhone yang kompatibel

Untuk informasi selengkapnya tentang kompatibilitas model iPhone, lihat situs web berikut ini.

<https://www.apple.com/ios/carplay>

### CATATAN-CATATAN

- Gerakan jari yang kompatibel bervariasi, tergantung pada aplikasi untuk iPhone.
- Untuk menggunakan fungsi Apple CarPlay, matikan fungsi Amazon Alexa atau CarAVAssist terlebih dahulu.

### PERINGATAN

Menggunakan iPhone tertentu sambil mengemudi mungkin melanggar hukum di yurisdiksi Anda, jadi perhatikan dan patuhi batasan tersebut. Jika Anda ragu tentang fungsi tertentu, hanya jalankan saat mobil terparkir. Jangan gunakan fitur apa pun kecuali aman digunakan dalam kondisi mengemudi Anda.

## Menggunakan Apple CarPlay

### Penting

Apple CarPlay mungkin tidak tersedia di negara atau wilayah Anda.

Untuk detail mengenai Apple CarPlay, kunjungi situs berikut:




<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Konten dan fungsi aplikasi yang didukung adalah tanggung jawab penyedia App.
- Pada Apple CarPlay, penggunaan hanya terbatas saat mengemudi, dengan ketersediaan fungsi dan konten yang ditentukan oleh penyedia App.
- Apple CarPlay memungkinkan akses ke aplikasi selain yang terdaftar, yang terbatas saat sedang mengemudi.
- PIONEER TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DAN MENOLAK TANGGUNG JAWAB ATAS APLIKASI DAN KONTEN (NON-PIONEER) PIHAK KETIGA, TERMASUK TIDAK TERBATAS PADA KETIDAKAKURATAN INFORMASI ATAU INFORMASI YANG TIDAK LENGKAP.
- Sebelum menggunakan Apple CarPlay, pastikan kabel kecepatan tinggi dan antena GPS tersambung dan terpasang dengan benar, dan unit ini terpasang pada sudut yang benar. Untuk detail tentang sambungan, lihat Panduan singkat.

## Mengatur posisi mengemudi

Untuk mencapai kegunaan Apple CarPlay yang optimal, tetapkan pengaturan posisi mengemudi dengan benar sesuai dengan kendaraan. Pengaturan akan diterapkan ketika nantinya ada perangkat yang kompatibel dengan Apple CarPlay disambungkan ke produk ini.



- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Posisi Mengemudi].
- 4 Pilih item.  
**[Kiri]**  
 Pilih untuk kendaraan kemudi kiri.  
**[Kanan]**  
 Pilih untuk kendaraan kemudi kanan.

## Prosedur penyalan

### Sambungan berkabel



- 1 Sambungkan perangkat yang kompatibel dengan Apple CarPlay ke unit ini melalui USB.
- 2 Sentuh ikon Apple CarPlay.  
Layar beranda Apple CarPlay muncul.

#### TIPS


Anda juga dapat memulai Apple CarPlay dari layar daftar sumber/aplikasi tersebut dengan menggeser layar ke kiri pada layar menu beranda.

### Sambungan nirkabel

Sebelum menggunakan Apple CarPlay secara nirkabel, nyalakan fungsi Bluetooth pada iPhone.

- 1 Nyalakan fungsi Wi-Fi (halaman 35).
- 2 Sentuh  lalu .

#### TIPS

Anda dapat melewati tahap 2 dengan menyentuh dan menahan tombol .

- 3 Sentuh .
- Perangkat yang tersedia muncul pada daftar.


#### CATATAN

Unit tidak dapat mendeteksi perangkat kecuali menu pengaturan Apple CarPlay atau Bluetooth ditampilkan di layar iPhone.

#### 4 Sentuh perangkat yang diinginkan pada layar.

Unit mengonfigurasi sambungan lalu memulai aplikasi.

##### TIPS

Jika perangkat yang ingin Anda sambungkan tidak muncul, sentuh  pada layar lagi. Anda juga bisa memulai Apple CarPlay menggunakan perangkat yang diinginkan, dengan membuka menu pengaturan Bluetooth atau Apple CarPlay sambil menampilkan layar pencarian perangkat atau daftar perangkat.

##### TIPS

Anda dapat menggunakan fungsi Siri dengan menyentuh tombol  setelah Apple CarPlay aktif.

##### CATATAN-CATATAN


- Untuk detail tentang sambungan USB, lihat Panduan singkat.
- Jika perangkat yang kompatibel dengan Apple CarPlay telah disambungkan dan layar lainnya ditampilkan, sentuh ikon Apple CarPlay pada layar sumber/aplikasi untuk menampilkan layar menu Aplikasi.
- Sambungan Bluetooth dengan perangkat yang kompatibel dengan Apple CarPlay akan dihentikan secara otomatis jika Apple CarPlay diaktifkan. Saat Apple CarPlay dinyalakan, sambungan audio Bluetooth saja yang dapat dilakukan untuk perangkat selain perangkat yang tersambung melalui Apple CarPlay.
- Panggilan hands-free melalui teknologi nirkabel Bluetooth tidak dapat dilakukan jika Apple CarPlay diaktifkan. Jika Apple CarPlay diaktifkan selama melakukan panggilan melalui ponsel selain perangkat yang kompatibel dengan Apple CarPlay, sambungan Bluetooth akan dihentikan setelah panggilan berakhir.

## Menyetel volume

Anda dapat menyetel volume panduan secara terpisah dari volume suara utama ketika menggunakan Apple CarPlay.

### 1 Saat Apple CarPlay diaktifkan, sentuh VOL (+/-).

Menu volume akan ditampilkan di layar.



①	<b>Sentuh untuk menonaktifkan suara. Sentuh lagi untuk membatalkan penonaktifan suara.</b>
②	<b>Sentuh [+]/[-] untuk menyetel volume panduan.</b>
③	<b>Menampilkan volume suara utama. Untuk menyesuaikan volume suara utama, sentuh VOL (+/-) pada unit atau sentuh [ + ]/[ - ].</b>

**CATATAN**

Menu volume ditampilkan selama empat detik. Jika menu tidak muncul, sentuh **VOL (+/-)** lagi. Menu muncul kembali.

# Android Auto™

Anda dapat mengoperasikan aplikasi Android dengan gerakan jari, seperti mengetuk, menyeret, menggulir, atau menjentik layar produk ini.

## Perangkat Android yang kompatibel

Untuk informasi selengkapnya tentang kompatibilitas model Android, lihat situs web berikut ini.

<https://support.google.com/androidauto>

### CATATAN-CATATAN

- [USB MTP] diatur ke [Mati] untuk menggunakan Android Auto (halaman 88).
- Gerakan jari yang kompatibel berbeda-beda tergantung pada aplikasi untuk smartphone.
- Untuk menggunakan fungsi Android Auto, matikan fungsi Amazon Alexa terlebih dahulu.

### ⚠ PERINGATAN

Menggunakan smartphone tertentu sambil mengemudi mungkin melanggar hukum di yurisdiksi Anda, jadi perhatikan dan patuhi batasan tersebut. Jika Anda ragu tentang fungsi tertentu, hanya jalankan saat mobil terparkir. Jangan gunakan fitur apa pun kecuali aman digunakan dalam kondisi mengemudi Anda.

## Menggunakan Android Auto

### 🔔 Penting

Android Auto mungkin tidak tersedia di negara atau wilayah Anda.




Untuk detail tentang Android Auto, lihat situs dukungan Google™:

<https://support.google.com/androidauto>

- Konten dan fungsi aplikasi yang didukung adalah tanggung jawab penyedia App.
- Pada Android Auto, penggunaan hanya terbatas saat mengemudi, dengan ketersediaan fungsi dan konten yang ditentukan oleh penyedia App.
- Android Auto memungkinkan akses ke aplikasi selain yang terdaftar, yang terbatas saat sedang mengemudi.
- PIONEER TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DAN MENOLAK TANGGUNG JAWAB ATAS APLIKASI DAN KONTEN (NON-PIONEER) PIHAK KETIGA, TERMASUK TIDAK TERBATAS PADA KETIDAKAKURATAN INFORMASI ATAU INFORMASI YANG TIDAK LENGKAP.
- Sebelum menggunakan Android Auto, pastikan kabel kecepatan tinggi dan antena GPS tersambung dan terpasang dengan benar, dan unit ini terpasang pada sudut yang benar. Untuk detail tentang sambungan, lihat Panduan singkat.

## Mengatur posisi mengemudi

Untuk mencapai kegunaan Android Auto yang optimal, tetapkan pengaturan posisi mengemudi dengan benar sesuai dengan kendaraan. Pengaturan akan diterapkan ketika nantinya ada perangkat yang kompatibel dengan Android Auto disambungkan ke produk ini.


- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .  
Layar pengaturan komunikasi muncul.
- 3 Sentuh [Posisi Mengemudi].
- 4 Pilih item.  
[Kiri]  
Pilih untuk kendaraan kemudi kiri.  
[Kanan]  
Pilih untuk kendaraan kemudi kanan.

## Prosedur penyalaan

### Sambungan berkabel

- 1 Sambungkan perangkat yang kompatibel dengan Android Auto™ ke unit ini melalui USB.
- 2 Sentuh ikon Android Auto.  
Layar beranda Android Auto muncul.

#### TIPS

Anda dapat menggunakan fungsi pengenalan suara dengan menyentuh tombol  setelah Android Auto diaktifkan.


#### CATATAN-CATATAN

- Untuk detail tentang sambungan USB, lihat Panduan singkat.
- Ketika perangkat untuk Android Auto disambungkan ke unit ini, perangkat juga disambungkan melalui Bluetooth secara bersamaan. Jika lima perangkat telah dipasang, pesan konfirmasi untuk menghapus perangkat terdaftar akan ditampilkan. Jika Anda ingin menghapus perangkat, sentuh [Setuju]. Jika Anda ingin menghapus perangkat lain, sentuh [Setelan BT] dan hapus perangkat secara manual (halaman 23).
- Jika Android Auto dinyalakan selama panggilan di ponsel selain perangkat kompatibel Android Auto, sambungan Bluetooth akan beralih ke perangkat kompatibel Android Auto setelah panggilan.

## Menyetel volume

Anda dapat menyetel volume panduan secara terpisah dari volume suara utama ketika menggunakan Android Auto.

- 1 Saat Android Auto diaktifkan, sentuh VOL (+/-).  
Menu volume akan ditampilkan di layar.



①	Sentuh untuk menonaktifkan suara. Sentuh lagi untuk membatalkan penonaktifan suara.
②	Sentuh [+]/[-] untuk menyetel volume panduan.
③	Menampilkan volume suara utama. Untuk menyesuaikan volume suara utama, sentuh VOL (+/-) pada unit atau sentuh [+]/[-].

#### CATATAN




Menu volume ditampilkan selama empat detik. Jika menu tidak muncul, sentuh **VOL (+/-)** lagi. Menu muncul kembali.

## Mengatur fungsi peluncuran otomatis

Jika fungsi ini dinyalakan, layar Android Auto akan ditampilkan secara otomatis ketika perangkat yang kompatibel dengan Android Auto disambungkan ke produk ini.

#### CATATAN

Layar Android Auto akan ditampilkan secara otomatis hanya ketika perangkat yang kompatibel dengan Android Auto disambungkan ke produk ini dengan benar.

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Android Auto Auto-Launch] untuk beralih ke posisi [Hidup] atau [Mati].

# Sports

Periksa informasi tim, seperti skor pertandingan dan informasi pertandingan tim favorit Anda yang terdaftar di CarAVAssist.

## Menggunakan olahraga

Unit ini menampilkan informasi olahraga dalam rentang tiga hari, yaitu kemarin, hari ini, dan esok hari.


### Penting

- Agar dapat menggunakan fungsi olahraga, Anda perlu menghubungkan unit ini ke internet melalui jaringan Wi-Fi.
- Agar dapat menggunakan fungsi olahraga, Anda perlu mendaftarkan salah satu tim di CarAVAssist lalu mengimpornya ke unit ini (halaman 41) terlebih dahulu.
- Agar dapat menggunakan fungsi olahraga, Anda harus menyetujui Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi Layanan Komunikasi Internet tersebut (halaman 97).
- Sebelum menyambungkan unit ini ke internet, pastikan antena GPS terpasang dengan benar untuk mendapatkan waktu dan tanggal yang benar. Untuk detail tentang pemasangan antena GPS, lihat Panduan singkat.


### CATATAN

Fungsi ini mungkin tidak tersedia di wilayah atau negara Anda karena ketersediaan penyedia layanan.

## Prosedur penyalaan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Sports].

### Layar olahraga



①	Mengalihkan antara daftar pertandingan tetap dan tidak tetap.
②	Mengalihkan ke stasiun radio yang ditampilkan.



# Weather


Menampilkan suhu udara saat ini serta perkiraan harian atau per jam di lokasi Anda saat ini. Fungsi cuaca menggunakan layanan lokasi untuk menentukan lokasi Anda saat ini.

## Menggunakan cuaca


### Penting

- Agar dapat menggunakan fungsi cuaca, Anda perlu menghubungkan unit ini ke internet melalui jaringan Wi-Fi.
- Agar dapat menggunakan fungsi cuaca, Anda harus menyetujui Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi Layanan Komunikasi Internet tersebut (halaman 97).
- Sebelum menyambungkan unit ini ke internet, pastikan antena GPS terpasang dengan benar sehingga waktu dan lokasi Anda saat ini dapat digunakan untuk penyediaan layanan cuaca dan layanan lokasi. Untuk detail tentang pemasangan antena GPS, lihat Panduan singkat.

## Prosedur penyalan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Weather].

### Layar cuaca



①	Suhu udara saat ini
②	Mengalihkan satuan suhu antara Fahrenheit dan Celcius.
③	Perkiraan per jam terbaru

**CATATAN**

"-" akan muncul jika item datanya hilang atau tidak diketahui.

# Amazon Alexa

Anda dapat berbicara ke Amazon Alexa pada unit tersebut. Dengan Alexa terpasang, Anda dapat berbicara untuk memutar musik, melakukan panggilan, mendengarkan buku audio, mendengarkan berita, memeriksa cuaca, mengontrol perangkat rumah tangga cerdas, dan banyak lagi sambil tetap fokus mengemudi.

Untuk mengetahui detailnya, kunjungi situs web Amazon untuk wilayah Anda.

## **Penting**

- Agar dapat menggunakan fungsi Amazon Alexa, Anda perlu menghubungkan unit ini ke internet melalui jaringan Wi-Fi.
- Fungsi ini tersedia dalam bahasa\* dan di negara berikut ini:

\* Semua bahasa yang didukung oleh Amazon Alexa saat ini belum tersedia, namun akan segera tersedia.

## **Bahasa\***

- Inggris (AS), (Kanada), (Inggris), (Australia), (India)
- Prancis
- Spanyol (UE)
- Jerman
- Italia
- Jepang




## **Negara\***

- Amerika Serikat
- Inggris
- Irlandia
- Kanada
- Jerman
- Austria
- India
- Australia
- Selandia Baru
- Prancis
- Italia
- Spanyol
- Meksiko
- Jepang

\* Alexa tidak tersedia di semua bahasa dan negara. Fitur dan fungsi Alexa mungkin berbeda dari satu lokasi ke lokasi lain.

## Cara menggunakan Amazon Alexa

Sebelum menggunakan fungsi Amazon Alexa, unit tersebut perlu diotorisasi.

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Amazon Alexa].
- 4 Sentuh [Pengaturan].  
Layar perkenalan muncul.
- 5 Sentuh [Memulai].
- 6 Gunakan perangkat seluler Anda untuk membuka URL yang ditampilkan atau pindai kode QR tersebut.
- 7 Masukkan kata sandi dan alamat email akun Amazon Anda.
- 8 Masukkan kode yang ditunjukkan pada tahap 6.  
Pesan selesai muncul jika unit ini telah diotorisasi.

**TIPS**

Jika Anda memindai kode QR pada tahap 6, Anda dapat melompati tahap ini.

**CATATAN-CATATAN**


- Pastikan Anda memiliki akun Amazon.
- Amazon Alexa tidak dapat mengenali suara Anda dalam keadaan berikut ini:
  - Otorisasi Amazon Alexa tidak selesai.
  - Data sedang diperbarui.
  - Unit sedang dimulai.
  - Monitor menampilkan gambar kamera belakang.

## Prosedur penyalan


**TIPS**

Jika Anda menerima notifikasi dari Amazon Alexa, maka indikator visual berwarna kuning akan muncul. Untuk memeriksa notifikasi, ucapkan "Alexa, apa saja notifikasi saya?"

### Operasi sentuh

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Alexa].  
Indikator visual muncul.
- 3 Bicara ke Amazon Alexa untuk melakukan operasi yang diinginkan.

**TIPS**

Anda dapat mengoperasikan fungsi Amazon Alexa dengan menyentuh tombol  setelah Amazon Alexa aktif.

## Operasi suara

- 1 Bicara ke Amazon Alexa untuk melakukan operasi yang diinginkan dengan mengucapkan "Alexa" sebagai kata pengaktifan.

### CATATAN

Kata pengaktifan selain "Alexa", seperti "Echo", "Amazon", atau "Computer", tidak didukung.

## Hiburan


Anda dapat memutar konten melalui Amazon Music, teks ke suara Kindle books, atau Audible dengan berbicara ke Amazon Alexa.

### Penting

Agar dapat menggunakan fungsi hiburan, Anda perlu berlangganan layanan Amazon.

## Prosedur penyalaan


### ► Operasi sentuh





- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Alexa].
- 3 Bicara ke Amazon Alexa untuk melakukan operasi AV yang diinginkan.

### ► Operasi suara


- 1 Bicara ke Amazon Alexa untuk melakukan operasi AV yang diinginkan dengan mengucapkan "Alexa" sebagai kata pengaktifan.



### Layar 1 Alexa (Contoh: Amazon Music)



	Beralih antara pemutaran dan penjedaan.
	Melompati lagu ke arah maju atau mundur.
	Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi mengulang.
	Beralih antar urutan pemutaran lagu normal dan acak.

## Layar 2 Alexa (Contoh: Amazon Music)



	Memberi Like pada lagu yang sedang diputar.
	Memberi Dislike pada lagu yang sedang diputar.

## Kendali panggilan telepon

Alexa memungkinkan Anda untuk menggunakan perintah suara untuk melakukan atau menjawab panggilan menggunakan perangkat seluler yang dipasangkan dengan unit ini.

### Penting

- Agar dapat menggunakan fungsi ini, aktifkan fungsi Amazon Alexa.
- Agar dapat melakukan panggilan telepon menggunakan kontak Anda, Anda perlu mengizinkan Alexa untuk mengakses informasi kontak pada perangkat seluler Anda.
- Agar dapat menggunakan fungsi ini, Anda harus menginstall Amazon Alexa app pada perangkat seluler Anda yang dipasangkan dengan unit ini, dan masuk ke akun Amazon yang sama seperti akun untuk unit ini.




- Agar fungsi ini dapat aktif, Anda perlu mengisi semua informasi yang diperlukan pada Amazon Alexa app yang terinstall di perangkat seluler Anda.

#### CATATAN


Dukungan layanan Alexa Calling akan segera tersedia.



### Sebelum menggunakan kontrol panggilan telepon

Sebelum menggunakan fungsi ini, sambungkan perangkat seluler Anda ke unit ini melalui Bluetooth.

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Amazon Alexa] lalu [Menu Utama].
- 4 Sentuh [Pengaturan] lalu [Daftar kontak].
- 5 Pilih perangkat seluler yang diinginkan.


#### Layar daftar kontak



①	<b>Daftar nama perangkat</b>
②	<b>Status pengunggahan daftar kontak</b> Pilih [Hidup], lalu pilih [Ya] pada layar izin untuk mengunggah kontak dari perangkat seluler yang dipilih.
	<b>Mencari perangkat seluler yang tersedia.</b>
	<b>Menghapus perangkat seluler.</b>

## Prosedur penyalaan




### ► Operasi sentuh

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Alexa].
- 3 Bicara ke Amazon Alexa untuk melakukan operasi ponsel hands free yang diinginkan.

### ► Operasi suara

- 1 Bicara ke Amazon Alexa untuk melakukan operasi ponsel hands free yang diinginkan dengan mengucapkan "Alexa" sebagai kata pengaktifan. Contohnya, ucapkan "Alexa, telepon ke rumah" atau "Alexa, jawab panggilan".

## Pengaturan Amazon Alexa

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Amazon Alexa].

### [Pengaturan]

[Pengaturan] Menyetel fungsi Amazon Alexa yang akan diaktifkan.

### [Menu Utama]

[Pengaturan] Pengaturan Amazon Alexa untuk unit ini (halaman 81).

[Hal yang harus dicoba] Percobaan dan contoh penggunaan Amazon Alexa.

[Bantuan & Umpan Balik] Menampilkan URL bantuan dan umpan balik Amazon Alexa.

[Keluar] Mengeluarkan dari akun Amazon Anda dan menonaktifkan fungsi Amazon Alexa.



## [Pengaturan]

<b>[Daftar kontak]</b>	Menampilkan daftar perangkat seluler yang tersambung ke Amazon Alexa (halaman 79).
	<p><b>CATATAN</b></p> <p>Layar daftar pencarian perangkat akan muncul jika tidak ada perangkat seluler yang dipasangkan melalui Bluetooth.</p>
<b>[Mendengarkan bebas tangan]</b>	Memilih menggunakan atau tidak menggunakan kata pengaktifan ("Alexa").
<b>[Notifikasi]</b>	Memilih menampilkan notifikasi pesan yang diterima atau tidak.
<b>[Bagikan lokasi]</b>	Memilih Amazon Alexa dapat mengakses informasi lokasi atau tidak.
	<p><b>TIPS</b></p> <p>Jika Anda berbagi lokasi Anda, Amazon Alexa memberikan layanan dan informasi cuaca, lalu lintas, dll yang lebih akurat.</p>
	<p><b>CATATAN</b></p> <p>Anda perlu mengaktifkan layanan lokasi untuk aplikasi Amazon Alexa di perangkat seluler Anda agar dapat mencari tempat terdekat.</p>
<b>[Mulai suara permintaan]</b>	Memilih apakah Amazon Alexa memutar suara saat Anda memulai permintaan Anda atau tidak.
<b>[Akhir suara permintaan]</b>	Memilih apakah Amazon Alexa memutar suara saat Anda mengakhiri permintaan Anda atau tidak.
<b>[Bahasa]</b>	Memilih bahasa untuk menggunakan Amazon Alexa.

## Mengontrol unit menggunakan Amazon Alexa

Anda dapat mengaktifkan Alexa Skills dan mengontrol unit ini menggunakan perintah suara Amazon Alexa. Untuk mengetahui detailnya, kunjungi situs web Alexa Skills Store untuk wilayah Anda.



Pioneer Skills 

# HDMI


## ⚠ PERHATIAN

Demi keselamatan, video tidak dapat ditonton saat kendaraan bergerak. Untuk menonton video, hentikan kendaraan di tempat yang aman dan aktifkan rem parkir.

## CATATAN


Kabel micro HDMI® (dijual terpisah) diperlukan untuk melakukan sambungan. Untuk mengetahui detailnya, lihat Panduan singkat.

## Prosedur penyalan

- 1 Sambungkan perangkat HDMI ke unit ini melalui kabel micro HDMI (dijual terpisah) lalu nyalakan perangkat tersebut.
- 2 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 3 Sentuh [HDMI].  
Layar sumber HDMI muncul.

## Pengoperasian dasar

### Layar sumber HDMI



①

#### Menyembunyikan tombol panel sentuh.

Untuk menampilkan tombol lagi, sentuh di mana saja di layar.

#### TIPS

Anda dapat mengatur ukuran layar untuk gambar video (halaman 107).

# AUX

Anda dapat menampilkan output video dengan perangkat yang tersambung ke input video.





## PERHATIAN

Demi keselamatan, video tidak dapat ditonton saat kendaraan bergerak. Untuk menonton video, hentikan kendaraan di tempat yang aman dan aktifkan rem parkir.

## CATATAN


Kabel Mini-jack AV (dijual terpisah) diperlukan untuk melakukan sambungan. Untuk mengetahui detailnya, lihat Panduan singkat.

## Prosedur penyalaaan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Input/Output].
- 4 Pastikan [AUX input] menyala.
- 5 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 6 Sentuh [AUX].  
Layar AUX muncul.

# Pengoperasian dasar

## Layar AUX



①

**Menyembunyikan tombol panel sentuh.**

Untuk menampilkan tombol lagi, sentuh di mana saja di layar.

**TIPS**

Anda dapat mengatur ukuran layar untuk gambar video (halaman 107).




**Beralih antara input video dan input audio.**

# Komponen eksternal






## Tampilan kamera

Anda dapat menampilkan output gambar video menggunakan perangkat yang tersambung ke input kamera belakang atau input kamera kedua. Untuk mengetahui detailnya, lihat Panduan singkat.

### Prosedur penyalaan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh [Camera View].  
Cuplikan video ditampilkan di layar.


### Menampilkan tampilan kamera kedua

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Pengaturan Input/Output].
- 4 Sentuh [AV input].
- 5 Sentuh [Kamera 2].
- 6 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 7 Sentuh [Camera View].
- 8 Sentuh  untuk mengganti tampilan kamera.  
Cuplikan video kamera kedua ditampilkan di layar.

## Sistem navigasi

Dengan menyambungkan sistem navigasi eksternal (dijual terpisah), Anda dapat menggunakan dan menampilkan sistem navigasi GPS pada layar tersebut. Untuk mengetahui detailnya, lihat Panduan singkat.








## Prosedur penyalaan

- 1 Sambungkan sistem navigasi eksternal ke produk ini.
- 2 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 3 Sentuh [Navi].

# Pengaturan

Anda dapat menyetel berbagai pengaturan di menu utama.

## Menampilkan layar pengaturan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh salah satu kategori berikut ini, lalu pilih opsiya.
  -  Pengaturan sistem (halaman 87)
  -  Pengaturan tema (halaman 97)
  -  Pengaturan audio (halaman 99)
  -  Pengaturan video (halaman 102)
  -  Pengaturan komunikasi (halaman 104)

## Pengaturan sistem

Item menu berbeda-beda, tergantung pada sumber.

### [Pengaturan sumber AV]

Item Menu	Deskripsi
[Rekomendasi]* [Hidup] [Mati]	Pilih [Hidup] untuk mengaktifkan fungsi daftar stasiun radio terdekat atau stasiun radio yang disarankan.  <b>CATATAN</b> Pengaturan ini tersedia hanya jika [Rusia] atau [Australia] dipilih pada [Pengaturan Lokasi] (halaman 91).
[Pengaturan radio]	(halaman 50)
[Bluetooth Audio] [Hidup] [Mati]	Mengatur aktivasi sumber audio Bluetooth.

\* DMH-ZF9350BT/DMH-Z6350BT

## [Nada Bip]

Item Menu	Deskripsi
[Nada Bip] [Hidup] [Mati]	Pilih [Mati] untuk menonaktifkan suara bip saat tombol atau layar disentuh.

## [Pengaturan Input/Output]

Item Menu	Deskripsi
[USB MTP] [Mati] [Hidup]	Pilih [Hidup] untuk menggunakan sambungan USB MTP (Protokol Transfer Media). Pilih [Mati] untuk menggunakan Android Auto.
[AV input] [Kamera 2] [Mati]	Pilih sumber AV input.
[AUX input] [Hidup] [Mati]	Atur ke [Hidup] untuk sumber AUX (halaman 83).

## [Pengaturan kamera]

Diperlukan kamera belakang yang dijual terpisah (misalnya ND-BC8) untuk menggunakan fungsi kamera belakang. (Untuk detail selengkapnya, hubungi dealer Anda.)

### ► Kamera belakang

Produk ini dilengkapi dengan fungsi yang secara otomatis dapat beralih ke gambar layar penuh kamera belakang yang dipasang pada kendaraan Anda saat tuas pemindah gigi berada dalam posisi REVERSE (R).

Dengan mode Camera View, Anda juga dapat memeriksa apa yang ada di belakang kendaraan saat Anda mengemudi.

### ► Kamera untuk mode Camera View

Camera View dapat ditampilkan setiap saat. Ingat bahwa dengan pengaturan ini, ukuran gambar kamera tidak disesuaikan, dan sebagian dari yang dilihat kamera tidak dapat ditampilkan.

Untuk menampilkan gambar kamera, sentuh [Camera View] pada layar pemilihan sumber/aplikasi (halaman 45).

### CATATAN-CATATAN


- Untuk mengatur kamera belakang sebagai kamera mode Camera View, atur [Input Kamera Belakang] ke [Hidup] (halaman 89).
- Jika menggunakan kamera kedua, atur [AV input] ke [Kamera 2] (halaman 88).




- Jika tampilan kamera baik kamera belakang maupun kamera kedua tersedia, tombol untuk beralih tampilan ditampilkan. Sentuh tombol ini untuk beralih tampilan antara gambar kamera belakang dan gambar kamera kedua.

## PERHATIAN

Pioneer menyarankan penggunaan kamera yang menghasilkan gambar cermin yang dibalik, atau gambar layar akan tampak terbalik.

- Segera pastikan apakah tampilan berubah ke gambar kamera belakang jika tuas pemindah gigi dipindahkan ke REVERSE (R) dari posisi lainnya.
- Jika layar berubah ke gambar kamera belakang layar penuh saat Anda sedang mengemudi secara normal, pindahkan ke pengaturan berlawanan di [jarak pandang kamera].
- Jika Anda menyentuh  sewaktu gambar kamera ditampilkan, gambar yang ditampilkan mati sementara.

Item Menu	Deskripsi
<b>[Input Kamera Belakang]</b> [Mati] [Hidup]	Mengatur aktivasi kamera belakang.
<b>[jarak pandang kamera]</b>	Mengatur polaritas kamera belakang.
[Aki]	Polaritas kabel yang tersambung adalah positif.
[Ground]	Polaritas kabel yang tersambung adalah negatif.
	<b>CATATAN</b> Fungsi ini tersedia jika [Input Kamera Belakang] diatur ke [Hidup].
<b>[Panduan bantuan parkir]</b> [Hidup] [Mati]	Anda dapat menetapkan apakah menampilkan panduan bantuan parkir pada gambar kamera belakang saat memundurkan kendaraan Anda.

Item Menu	Deskripsi
[Setel pand. parkir]	<p>Menyetel panduan dengan menyeret atau menyentuh ▲/▼/◀/▶/◀▶/▶◀ pada layar. Sentuh [Default] untuk mengatur ulang pengaturan.</p> <p><b>⚠ PERHATIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat menyetel panduan, pastikan untuk menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan aktifkan rem parkir.</li> <li>• Sebelum keluar dari mobil untuk memasang tanda, pastikan untuk mematikan kunci kontak (ACC OFF).</li> <li>• Rentang yang diproyeksikan oleh kamera belakang terbatas. Selain itu, lebar kendaraan dan panduan jarak yang ditampilkan pada gambar kamera belakang mungkin berbeda dari lebar dan jarak kendaraan yang sebenarnya. (Panduannya berupa garis lurus.)</li> <li>• Kualitas gambar mungkin berkurang bergantung pada lingkungan penggunaan, seperti saat malam hari atau di tempat yang gelap.</li> </ul> <p><b>CATATAN-CATATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan ini tersedia hanya jika Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mengaktifkan rem parkir.</li> <li>• Gunakan selotip pengemasan atau selotip penanda sejenis seperti yang ditunjukkan di bawah ini sebelum mengatur panduan agar panduan dapat ditaruh di atas tanda tersebut.</li> </ul>  <p>The diagram illustrates the parking guide setup. A car is shown from a top-down perspective. A vertical line represents the rear bumper, labeled 'Bumper belakang'. Two horizontal lines, 25 cm from the bumper on each side, represent the car's width. A vertical dashed line represents the 'Tanda' (marker). A horizontal dimension line shows a 2 m distance from the bumper to the marker. A 50 cm offset is shown from the bumper to the marker's position relative to the car's centerline.</p>

### [Mode aman]

Item Menu	Deskripsi
[Mode aman] [Hidup] [Mati]	Atur ke [Mati] agar dapat mengoperasikan beberapa fungsi yang dibatasi saat mengemudi.

**[mode demo]**

Item Menu	Deskripsi
<b>[mode demo]</b> [Hidup] [Mati]	Mengatur mode demo.

**[Sistem Bahasa]**

Item Menu	Deskripsi
<b>[Sistem Bahasa]</b>	Memilih bahasa sistem. <b>CATATAN-CATATAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika bahasa yang tertanam dan pengaturan bahasa yang dipilih tidak sama, informasi teks mungkin tidak ditampilkan sebagaimana mestinya.</li> <li>• Beberapa karakter mungkin tidak ditampilkan dengan benar.</li> </ul>

**[Pengaturan Lokasi]**

ZF9350BT Z6350BT

Item Menu	Deskripsi
<b>[Pengaturan Lokasi]</b> [Rusia] [Australia]* [Lainnya]	Memilih lokasi penggunaan.

\* DMH-ZF9350BT

**[Kontrol Roda Kemudi]**

Item Menu	Deskripsi
<b>[Kontrol Roda Kemudi]</b> [Dg Adptr] [Tp Adptr]	Pilih [Dg Adptr] atau [Tp Adptr] sesuai dengan remote control kabel Anda. <b>CATATAN-CATATAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan ini tersedia hanya jika Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mengaktifkan rem parkir.</li> <li>• Bergantung pada mobil Anda, fungsi ini mungkin tidak berjalan dengan benar. Jika hal tersebut terjadi, hubungi dealer Anda atau Gerai Servis PIONEER resmi.</li> <li>• Harap gunakan wiring harness PIONEER untuk semua model mobil jika mode [Dg Adptr] aktif, atau pilih [Tp Adptr].</li> </ul>

## [Pulihkan Pengaturan]

Item Menu	Deskripsi
[Semua Pengaturan]	<p>Sentuh [Pemulihan] untuk memulihkan pengaturan ke pengaturan default.</p> <p><b>⚠ PERHATIAN</b></p> <p>Jangan mematikan mesin saat memulihkan pengaturan.</p> <p><b>CATATAN-CATATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan ini tersedia hanya jika Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mengaktifkan rem parkir.</li> <li>• Sumber dimatikan dan sambungan Bluetooth diputus sebelum memulai proses.</li> <li>• Sebelum memulai proses pemulihan, lepaskan semua perangkat yang terhubung ke port USB. Jika tidak, maka beberapa pengaturan tidak akan terpulihkan secara sempurna.</li> </ul>

## [Pengaturan Jam]

Item Menu	Deskripsi
[Pengaturan Jam]	<p>Pengaturan atau penyesuaian tampilan jam dan waktu berikut ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format tampilan tanggal: tanggal-bulan-tahun, bulan-tanggal-tahun, atau tahun-bulan-tanggal</li> <li>• Format tampilan jam: [12jam] atau [24jam]</li> <li>• Perbedaan zona waktu UTC (Universal Time Coordinated): [UTC-12h] hingga [UTC+14h]</li> <li>• Waktu penghematan listrik: [Hidup] atau [Mati]</li> </ul>

## [Pengaturan Dimmer]

### CATATAN

Pengaturan ini tersedia hanya jika Anda menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mengaktifkan rem parkir.

Item Menu	Deskripsi
[Pemicu Dimmer]	Mengatur tingkat kecerahan peredup.
[Otomatis]	Menyalakan atau mematikan peredup secara otomatis sesuai dengan nyala atau matinya lampu utama kendaraan Anda.

Item Menu	Deskripsi
[Manual]	Menyalakan atau mematikan peredup secara manual.
[Waktu]	Menyalakan atau mematikan peredup saat Anda menyetelnya.
[Siang/Malam]	Mengatur durasi dimmer (peredup) berdasarkan siang atau malam. Anda dapat menggunakan fungsi ini jika [Pemicu Dimmer] diatur ke [Manual].
[Siang]	Mematikan fungsi peredup.
[Malam]	Menghidupkan fungsi peredup.
[Durasi Dimmer]	Menyetel kapan waktu peredup menyala atau mati dengan menyeret cursor atau menyentuh ◀ atau ▶. Anda dapat menggunakan fungsi ini jika [Pemicu Dimmer] diatur ke [Waktu].
	<p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap satu sentuhan ◀ atau ▶ akan memindahkan cursor ke belakang atau ke depan dalam rentang 15 menit.</li> <li>• Jika cursor ditempatkan pada titik yang sama, waktu tersedianya peredup adalah 0 jam.</li> <li>• Jika cursor untuk pengaturan waktu mati (off time) ditempatkan di ujung bagian kiri dan cursor untuk pengaturan waktu hidup ditempatkan di ujung bagian kanan, waktu tersedianya peredup adalah 0 jam.</li> <li>• Jika cursor untuk pengaturan waktu nyala ditempatkan di ujung bagian kiri dan cursor untuk pengaturan waktu mati ditempatkan di ujung bagian kanan, waktu tersedianya peredup adalah 24 jam.</li> </ul> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Tampilan waktu bilah penyesuaian durasi dimmer (peredup) bergantung pada pengaturan tampilan jam (halaman 107).</p>

## [Pengaturan gambar]

Anda dapat menyesuaikan gambar untuk setiap sumber, kamera tampilan belakang, dan sistem navigasi.

### PERHATIAN

Demi keselamatan, Anda tidak dapat menggunakan fungsi ini saat kendaraan Anda dikemudikan. Untuk mengaktifkan fungsi ini, Anda harus berhenti di tempat yang aman dan aktifkan rem parkir.

Untuk menyetel menu berikut ini, sentuh ◀, ▶, ▲, ▼ untuk menyetel.

Item Menu	Deskripsi
<b>[Tingkat kecerahan]</b> [-24] hingga [+24]	Menyetel intensitas hitam.
<b>[Kontras]</b> [-24] hingga [+24]	Menyetel kontras.
<b>[Warna]*</b> [-24] hingga [+24]	Menyetel saturasi warna.
<b>[Corak Warna]*</b> [-24] hingga [+24]	Menyetel nada warna (warna manakah yang dipertegas, merah, atau hijau).
<b>[Peredup]</b> [+1] hingga [+48]	Menyetel tingkat kecerahan layar.
<b>[Temperatur]</b> [-3] hingga [+3]	Menyetel temperatur warna, akan menghasilkan keseimbangan putih yang lebih baik.

\* Dengan beberapa gambar, Anda tidak dapat menyetel [Corak Warna] dan [Warna].

#### **CATATAN-CATATAN**

- Penyetelan [Tingkat kecerahan], [Kontras], dan [Peredup] disimpan secara terpisah saat lampu utama kendaraan Anda mati (siang hari) dan pada (malam hari).
- [Tingkat kecerahan] dan [Kontras] beralih secara otomatis bergantung pada pengaturan [Pengaturan Dimmer].
- [Peredup] dapat diubah pengaturan atau waktunya untuk menghidupkan atau mengaktifkan (halaman 92).
- Penyetelan gambar mungkin tidak tersedia pada beberapa kamera belakang.
- Konten pengaturan dapat disimpan secara terpisah.

#### **[Informasi Sistem]**

Item Menu	Deskripsi
<b>[Infomasi Firmware]</b>	Menampilkan versi firmware.

Item Menu	Deskripsi
<b>[Pembaruan Firmware]</b>	<p>Memperbarui firmware menjadi versi terbarunya menggunakan sambungan nirkabel atau perangkat penyimpanan USB. CarAVAssist diperlukan untuk memperbarui firmware melalui sambungan nirkabel. Untuk info selengkapnya tentang pembaruan secara nirkabel, lihat Memperbarui firmware secara nirkabel (halaman 41).</p> <p><b>⚠ PERHATIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat penyimpanan USB untuk pembaruan harus berisi file pembaruan yang benar saja.</li><li>• Jangan sekali-kali mematikan produk ini, memutuskan perangkat penyimpanan USB saat firmware sedang diperbarui.</li><li>• Anda hanya dapat memperbarui firmware saat kendaraan berhenti dan rem parkir diaktifkan.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1 Mengunduh file pembaruan firmware ke dalam komputer Anda.</b></li><li><b>2 Menyambungkan perangkat penyimpanan USB kosong (diformat) ke komputer Anda lalu menyimpan file pembaruan yang benar dan menyalinnya ke dalam perangkat penyimpanan USB.</b></li><li><b>3 Menyambungkan perangkat penyimpanan USB ke produk ini (halaman 53).</b></li><li><b>4 Mematikan sumber (halaman 45).</b></li><li><b>5 Menampilkan [Sistem] layar pengaturan (halaman 87).</b></li><li><b>6 Sentuh [Informasi Sistem].</b></li><li><b>7 Sentuh [Pembaruan Firmware].</b></li><li><b>8 Sentuh [USB].</b></li><li><b>9 Sentuh [Lanjutkan].</b></li></ol> <p>Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pembaruan firmware.</p> <p><b>CATATAN-CATATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Produk ini akan melakukan pengaturan ulang secara otomatis setelah pembaruan firmware berhasil.</li><li>• Jika pesan kesalahan muncul pada layar, sentuh layar lalu ulangi langkah di atas.</li></ul>

Item Menu	Deskripsi
[Status Kalibrasi 3D]	<p>Periksa status kalibrasi sensor, seperti derajat kalibrasi. Anda juga bisa memeriksa nilai sensor saat ini dan total jumlah pulse kecepatan.</p> <p>Untuk menghapus hasil terkalibrasi yang disimpan di sensor, ikuti petunjuk di bawah ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sentuh [Jarak] atau [Pulsa Kecep.], lalu sentuh [Ya].</li> <li>2 Sentuh [Status pembelajaran] lalu sentuh [Reset Semua].</li> </ol> <p><b>TIPS</b></p> <p>Sentuh [Reset Semua] untuk mengatur ulang sensor setelah mengubah posisi atau sudut pemasangan.</p> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Jika Anda menyentuh [Reset Jarak], semua hasil terkalibrasi yang disimpan di [Jarak] dihapus.</p>
[Status Koneksi]	<p>Pastikan apakah kabel tersambung dengan benar antara produk ini dengan kendaraan.</p>
[Antena GPS]	<p>Menampilkan status sambungan antena GPS ([OK] atau [JLK]) dan sensitivitas penerimaan.</p> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Jika penerimaannya buruk, ubah posisi pemasangan antena GPS.</p>
[Status Pemosisian]	<p>Menampilkan status pemosisian (pemosisian 3D, pemosisian 2D, atau tanpa pemosisian), jumlah satelit yang digunakan untuk pemosisian (oranye), dan jumlah satelit yang telah menerima sinyal (kuning). Jika sinyal yang diterima berasal dari lebih dari tiga satelit, lokasi saat ini bisa diukur.</p>
[Pemasangan]	<p>Menunjukkan apakah posisi pemasangan produk ini sudah benar atau tidak. Jika terpasang dengan benar, [OK] muncul. Jika produk ini dipasang pada sudut ekstrem yang melebihi batas sudut pemasangan, [JLK(Sd. Psang)] ditampilkan. Jika pemasangan produk ini terus diubah-ubah dan tidak dipasang secara permanen di tempatnya, [JLK(Getaran)] ditampilkan.</p>
[Pulsa Kecep.]	<p>Nilai pulse kecepatan yang terdeteksi oleh produk ini ditampilkan.</p>
[Sinyal Belakang]	<p>Jika tuas perpindahan gigi dipindahkan ke "R" (posisi mundur), sinyal beralih ke [Tinggi] atau [Rendah]. Sinyal yang ditampilkan berbeda-beda tergantung kendaraannya.</p>
[Lisensi]	<p>Menampilkan lisensi sumber terbuka untuk unit ini.</p>



## [Pengaturan Amazon Alexa]

Mengatur Amazon Alexa (halaman 80).










## [Syarat Penggunaan/Privasi]

Item Menu	Deskripsi
[Syarat Penggunaan/Privasi]	<p>Pilih untuk menerima atau menolak Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi Layanan Komunikasi Internet.</p> <p><b>CATATAN-CATATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fungsi-fungsi berikut ini tidak diaktifkan jika Anda tidak menyetujui Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi Layanan Komunikasi Internet:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sports</li> <li>– Browser</li> <li>– Weather</li> <li>– Amazon Alexa</li> </ul> </li> <li>Jika Anda tidak menyetujui Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi dari Layanan Komunikasi Internet tersebut, maka sambungan Wi-Fi tidak dapat digunakan untuk memperoleh data daftar stasiun radio untuk menjalankan fungsi daftar stasiun radio terdekat atau stasiun radio yang disarankan.</li> </ul>

## Pengaturan tema

Item menu berbeda-beda, tergantung pada sumber.

Item Menu	Deskripsi
[Latar belakang]	<p>Pilih wall paper dari item preset dalam produk ini atau gambar asli melalui perangkat eksternal. Wallpaper dapat diatur dari pemilihan layar menu beranda dan layar operasi AV.</p> <p><b>TIPS</b></p> <p>Warna gambar tengah dan gambar kedua dari kanan (untuk layar operasi AV) berubah secara acak atau berubah agar cocok dengan warna yang digunakan untuk gambar karya seni.</p> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Pengaturan [Latar belakang] disimpan untuk setiap ponsel yang tersambung melalui Bluetooth. Pengaturan ini akan berubah tergantung ponsel yang tersambung ke unit ini. Jika ada dua ponsel yang tersambung ke unit ini pada waktu bersamaan, maka pengaturan yang digunakan adalah pengaturan dari ponsel pertama.</p>
Tampilan Preset	Pilih tampilan latar belakang preset yang diinginkan.

Item Menu	Deskripsi
 (kustom)*1	Menampilkan gambar tampilan latar belakang yang diimpor dari perangkat penyimpanan USB.
 (off)	Menyembunyikan tampilan latar belakang.
<b>[Iluminasi]*2</b>	Pilih warna iluminasi dari daftar warna atau buat warna yang ditetapkan.
Kunci Berwarna	Pilih warna preset yang diinginkan.
 (kustom)	Menampilkan layar untuk menyesuaikan warna iluminasi. Untuk menyesuaikan warna yang ditetapkan, sentuh  lalu sentuh  atau  untuk menyesuaikan kecerahan dan tingkat warna merah, hijau dan biru untuk membuat warna favorit. Untuk menyimpan warna yang disesuaikan dalam memori, sentuh dan tahan [Memo], dan warna yang disesuaikan akan tersedia pada pengaturan iluminasi selanjutnya dengan menyentuh  .
	<b>TIPS</b> Anda juga dapat menyesuaikan nada warna dengan menyeret bilah warna.
 (pelangi)	Mengganti secara bertahap antara warna preset secara berurutan.
<b>[Tema]*2</b>	Memilih warna tema.
<b>[Jam]</b>	Memilih gaya jam dari gambar preset untuk layar [Home] atau [AV].
Gambar Preset	Memilih gaya preset yang diinginkan untuk jam.
 (off)	Menyembunyikan tampilan jam pada layar [AV].
<b>[Pengaturan Kustom Beranda]</b>	Atur layar menu beranda di beberapa item berikut ini. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganti bidang sumber/aplikasi favorit</li> <li>• Menyesuaikan widget dan sumber/aplikasi favorit yang ditampilkan</li> <li>• Menata widget dan sumber/aplikasi favorit yang ditampilkan</li> <li>• Menyetel ukuran widget yang ditampilkan</li> </ul>

\*1 Lihat Sumber gambar diam (halaman 58).

\*2 Anda dapat melihat pratinjau layar menu beranda atau layar operasi AV dengan menyentuh [Home] atau [AV] terkait.



## Pengaturan audio

Item menu berbeda-beda, tergantung pada sumber. Beberapa item menu tidak tersedia apabila volume diatur ke nonaktif atau senyap.

Item Menu	Deskripsi
<b>[Fader/Seimbang]</b>	<p>Sentuh  atau  untuk menyetel keseimbangan speaker depan/belakang. Atur [Depan] dan [Belakang] ke [0] saat menggunakan sistem dual speaker.</p> <p>Sentuh  atau  untuk menyetel keseimbangan speaker kiri/kanan.</p> <p><b>TIPS</b></p> <p>Anda dapat menetapkan nilai dengan menyeret titik pada tabel yang ditampilkan.</p> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Fungsi ini tersedia jika [Mode Standar] dipilih sebagai mode speaker dan [Rear] dipilih di [Output Speaker Belakang].</p>
<b>[Kenyaringan]</b> [Mati] [Rendah] [Sedang] [Tinggi]	<p>Mengompensasi kekurangan pada rentang frekuensi rendah dan frekuensi tinggi saat volume rendah.</p>
<b>[Source Level Adjuster]</b> [-4] hingga [+4]	<p>Setel level volume pada masing-masing sumber untuk mencegah berubahnya volume secara drastis saat Anda beralih antar sumber selain FM.</p> <p>Sentuh  atau  untuk menyetel volume sumber setelah membedakan level volume tuner FM dengan level sumber.</p> <p><b>TIPS</b></p> <p>Jika Anda menyentuh langsung area di mana kursor dapat digerakkan, pengaturan SLA (source level adjustment) akan diubah ke nilai titik yang disentuh.</p> <p><b>CATATAN-CATATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan berdasarkan level volume tuner FM, yang tetap tidak diganti.</li><li>• Fungsi ini tidak tersedia jika tuner FM dipilih sebagai sumber AV.</li></ul>
<b>[Master Sound Reviver]</b> [Mati] [Mode1] [Mode2]	<p>Memperkaya dan melengkapi audio yang terkompresi dan memulihkannya ke kualitas High-Resolution Audio.</p> <p>[Mode1]: Cocok untuk audio yang terkompresi dengan bitrate di atas 256 kbps.</p> <p>[Mode2]: Cocok untuk audio yang terkompresi dengan bitrate di bawah 256 kbps.</p>

Item Menu	Deskripsi
<p><b>[Tingkat Speaker]</b>  <b>Posisi Mendengarkan*1*2</b>  [Mati] [Kiri Depan] [Kanan Dpn] [Depan] [Semua]</p> <p><b>Mode Standar*3</b>  [Kiri Depan] [Kanan Dpn] [Kiri Blkg] [Kanan Blkg] [Subwfr]</p> <p><b>Mode Jaringan*3</b>  [Kiri Atas] [Kanan Atas] [Kiri Tengah] [Kanan Tengah] [Subwfr]</p> <p><b>Level output speaker</b>  [-24] hingga [10]</p>	<p>Setel level output speaker pada posisi mendengarkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sentuh <input type="button" value="◀"/> atau <input type="button" value="▶"/> untuk memilih posisi mendengarkan lalu pilih speaker output.</li> <li>2 Sentuh <input type="button" value="◀"/> atau <input type="button" value="▶"/> untuk menyetel level output speaker yang dipilih.</li> </ol> <p><b>CATATAN</b>  Fungsi ini tersedia jika [Subwfr] diatur ke [Hidup].</p>
<p><b>[Posisi Mendengarkan]*1</b>  [Mati] [Kiri Depan] [Kanan Dpn] [Depan] [Semua]</p>	<p>Pilih posisi mendengarkan yang ingin Anda buat sebagai pusat efek suara.</p>
<p><b>[Seimbang]</b></p>	<p>Sentuh <input type="button" value="◀"/> atau <input type="button" value="▶"/> untuk menyetel keseimbangan kiri/kanan.</p> <p><b>CATATAN</b>  Fungsi ini tersedia jika [Mode Jaringan] dipilih sebagai mode speaker, atau jika [Mode Standar] dipilih sebagai mode speaker dan [Subwfr] dipilih pada [Output Speaker Belakang].</p>
<p><b>[Penyesuaian Waktu]</b>  [Hidup] [Mati]</p> <p><b>Posisi Mendengarkan*1*2</b>  [Mati] [Kiri Depan] [Kanan Dpn] [Depan] [Semua]</p> <p><b>Mode Standar*3*4</b>  [Kiri Depan] [Kanan Dpn] [Kiri Blkg] [Kanan Blkg] [Subwfr]</p> <p><b>Mode Jaringan*3*4</b>  [Kiri Atas] [Kanan Atas] [Kiri Tengah] [Kanan Tengah] [Subwfr]</p> <p><b>Jarak</b>  [0] hingga [490]</p>	<p>Pilih atau sesuaikan pengaturan penyesuaian waktu untuk menggambarkan jarak antara posisi pendengar dan masing-masing speaker. Anda perlu mengukur jarak antara kepala pendengar dan setiap unit speaker.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sentuh <input type="button" value="◀"/> atau <input type="button" value="▶"/> untuk memilih posisi mendengarkan lalu pilih speaker penyesuaian.</li> <li>2 Sentuh <input type="button" value="◀"/> atau <input type="button" value="▶"/> untuk melakukan input jarak antara speaker yang terpilih dan posisi mendengarkan.</li> </ol> <p><b>TIPS</b>  Jika Anda menyentuh [Siaran LL Hd], penyesuaian waktu dimatikan.</p> <p><b>CATATAN</b>  Fungsi ini hanya tersedia jika pengaturan posisi mendengarkan diatur ke [Kiri Depan] atau [Kanan Dpn].</p>

Item Menu	Deskripsi
<b>[Grafik Equalizer]</b> [Super Bass (S.Bass)] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Dinamis] [Vivid] [Custom1] [Custom2]	Pilih atau sesuaikan kurva equalizer. Pilih kurva yang ingin Anda gunakan sebagai dasar penyesuaian lalu sentuh frekuensi yang ingin Anda setel. <b>TIPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Anda melakukan penyetelan saat kurva [Super Bass (S.Bass)], [Powerful], [Natural], [Vocal], [Flat], [Dinamis] atau [Vivid] dipilih, pengaturan kurva equalizer pasti akan diubah menjadi [Custom1].</li> <li>• Jika Anda melakukan penyetelan saat kurva [Custom2] dipilih sebagai contoh, kurva [Custom2] akan diperbarui.</li> <li>• Kurva [Custom1] dan [Custom2] dapat dibuat umumnya untuk semua sumber.</li> <li>• Jika Anda menyentuh jari Anda pada beberapa bilah band equalizer, pengaturan kurva equalizer akan diatur ke nilai titik yang disentuh pada setiap bilah.</li> </ul>
<b>[Subwoofer]</b> [Hidup] [Mati]	Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan output subwoofer belakang dari produk ini.
<b>[Crossover]*5</b>	Pilih unit speaker (filter) untuk menyetel HPF atau frekuensi cutoff LPF dan slope untuk masing-masing unit speaker (halaman 102).
<b>[Dynamic Bass Enhancer]</b> [Mati] [Rendah] [Tinggi]	Meningkatkan bass boost level dan menghasilkan efek suara yang lebih dinamis.
<b>[Output Speaker Belakang]</b> [Rear] [Subwoofer]	Memilih output speaker belakang. <b>CATATAN</b> Fungsi ini tersedia jika [Mode Standar] dipilih sebagai mode speaker.
<b>[Level Mute]</b>	Pilih penonaktifan suara atau kurangi volume sumber AV dan iPhone atau volume aplikasi smartphone jika navigasinya menghasilkan suara panduan.
[ATT]	Volume lebih rendah 10 dB daripada volume saat ini.
[Mute]	Volume menjadi 0.
[Mati]	Volume tidak berubah.
<b>[Pengaturan Subwoofer]*5</b>	Pilih fase subwoofer (halaman 102).
<b>[Simpan Pengaturan]</b>	Simpan untuk memunculkan kembali pengaturan suara saat ini dengan menyentuh [OK]: slope, fase subwoofer, level speaker, Grafik Equalizer, HPF/LPF, posisi mendengarkan, crossover, penyetelan waktu. <b>TIPS</b> Jika Anda menyentuh [Batal], Anda akan kembali ke layar pengaturan [Audio].

Item Menu	Deskripsi
[Muat Pengaturan] [Pengaturan Awal] [Pengaturan Suara]	Memuat pengaturan suara. <b>CATATAN</b> [Pengaturan Suara] hanya tersedia jika Anda telah menyimpan pengaturan suara (halaman 101).

- \*1 [Semua] tidak tersedia jika [Mode Jaringan] dipilih sebagai mode speaker.
- \*2 Jika Anda mengubah pengaturan posisi mendengarkan, nilai yang disetel pada semua speaker juga akan berubah mengikuti pengaturan ini.
- \*3 Untuk menggunakan fungsi ini, akustik kendaraan harus diukur sebelumnya.
- \*4 Fungsi ini hanya tersedia jika pengaturan posisi mendengarkan diatur ke [Kiri Depan] atau [Kanan Dpn].
- \*5 Fungsi ini tidak tersedia saat menyetel Speaker Nada Tinggi di [Mode Jaringan].

## Menyetel nilai frekuensi cut-off






Anda dapat menyetel nilai frekuensi cut-off pada masing-masing speaker. Speaker berikut ini dapat disesuaikan:

[**Mode Standar**]: Depan, Belakang, Subwoofer.


[**Mode Jaringan**]: Tinggi, Sedang, Subwoofer.

### CATATAN

[Pengaturan Subwoofer] tersedia hanya jika [Subwoofer] adalah [Hidup].

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh  lalu .
- 3 Sentuh [Crossover] atau [Pengaturan Subwoofer].
- 4 Sentuh  atau  untuk beralih speaker.
- 5 Seret garis grafik untuk menetapkan posisi cut-off.
- 6 Seret titik terendah grafik untuk menetapkan cut-off slope.

Item berikut ini juga dapat diatur.

	Mengalihkan fase subwoofer antara posisi normal dan mundur. <b>TIPS</b> Anda juga dapat menyesuaikan fase [Tinggi] dan [Sedang] di [Mode Jaringan].
[LPF]/[HPF]	Mengalihkan pengaturan [LPF]/[HPF] ke [Hidup] atau [Mati]. Jika pengaturan dimatikan, filter high-pass atau filter low pass masing-masing speaker juga dapat dinyalakan dengan menyentuh garis grafik.

## Pengaturan video

Item menu berbeda-beda, tergantung pada sumber.

**[Waktu per slide foto]**

<b>Item Menu</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>[Waktu per slide foto]</b> [Detik 5] [Detik 10] [Detik 15] [Manual]	Pilih interval slideshow file gambar pada produk ini.

**[Penyetelan Sinyal Video]**

<b>Item Menu</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>[AUX]</b> [Otomatis] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Pilih penyetelan sinyal video yang cocok saat Anda menyambungkan produk ini ke peralatan AUX.
<b>[Kamera belakang]</b> [Otomatis] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Pilih penyetelan sinyal video yang cocok saat Anda menyambungkan produk ini ke kamera belakang (rear view).
<b>[Kamera 2]</b> [Otomatis] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Pilih penyetelan sinyal video yang cocok saat Anda menyambungkan produk ini ke kamera kedua.
<b>[TV]</b> [Otomatis] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Pilih pengaturan sinyal video yang cocok saat Anda menyambungkan produk ini ke tuner TV.



## Pengaturan komunikasi

### [Koneksi]

Item Menu	Deskripsi
[Koneksi]	<p>Menampilkan daftar perangkat seluler yang telah tersambung melalui Bluetooth atau USB. Menyambungkan, memutus sambungan, atau menghapus perangkat yang terdaftar secara manual. Sentuh  untuk menghapus perangkat yang terdaftar. Untuk menyambungkan perangkat terdaftar secara manual, lakukan langkah berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk sambungan Apple CarPlay atau Android Auto, sentuh nama perangkatnya.</li><li>• Untuk sambungan Bluetooth, sentuh .</li></ul> <p>Untuk melepaskan sambungan perangkatnya, sentuh  pada daftar.</p> <p><b>TIPS</b></p> <p>Jika tidak ada perangkat dalam daftar tersebut, maka layar daftar pencarian perangkat akan muncul dan Anda dapat menyambungkan perangkat yang terpilih.</p> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Sambungkan perangkat Bluetooth secara manual dalam kasus-kasus berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dua perangkat Bluetooth atau lebih terdaftar, dan Anda ingin secara manual memilih perangkat yang akan digunakan.</li><li>• Anda ingin menyambungkan ulang perangkat Bluetooth yang terputus.</li><li>• Penyambungan tidak dapat dilakukan secara otomatis karena beberapa alasan.</li></ul>

### [Pengaturan Bluetooth]

Mengatur Bluetooth (halaman 22) dan ponsel hands free (halaman 27).

### [Pengaturan Wi-Fi: Hotspot]

Mengatur jaringan dan sambungan Wi-Fi (halaman 34).

### [Pengaturan Nirkabel: Ponsel Cerdas]

Mengatur jaringan mode infrastruktur (halaman 35).



**[Posisi Mengemudi]**

Item Menu	Deskripsi
<b>[Posisi Mengemudi]</b> [Kanan] [Kiri]	Mengatur posisi pengemudian. <ul style="list-style-type: none"><li>• Apple CarPlay™ (halaman 64)</li><li>• Android Auto™ (halaman 68)</li></ul>

**[Android Auto Auto-Launch]**

Item Menu	Deskripsi
<b>[Android Auto Auto-Launch]</b> [Hidup] [Mati]	Pilih [Hidup] untuk menampilkan layar Android Auto secara otomatis saat perangkat Android tersambung ke unit.



# Menu favorit

Dengan mendaftarkan item menu favorit dalam bentuk pintasan Anda dapat melompat cepat ke layar menu terdaftar hanya dengan menyentuh layar [Favorites].

## CATATAN

Hingga 12 item menu dapat didaftarkan di menu favorit.



## Membuat pintasan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh ikon bintang pada item menu yang digunakan untuk membuat pintasan. Ikon bintang untuk menu terpilih sudah terisi.



## TIPS

Untuk membatalkan pendaftaran, sentuh ikon bintang di kolom menu lagi.

## Memilih pintasan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh item menu yang diinginkan.

## Menghapus pintasan

- 1 Sentuh  lalu geser ke kiri pada layar.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh dan tahan item menu yang ingin Anda hapus. Item menu terpilih dihapus dari layar [Favorites].

# Fungsi lain

## Mengatur tampilan jam

Anda dapat mengatur format waktu, zona waktu, waktu penghematan, dan format tanggalnya.

Namun, jam dan tanggalnya akan disesuaikan secara otomatis menggunakan antena GPS dan tidak dapat disesuaikan oleh pengguna.

**1** Sentuh waktu saat ini pada layar.

**2** Atur item berikut ini pada pengaturannya.


- Format tampilan tanggal:  
tanggal-bulan-tahun, bulan-tanggal-tahun, atau tahun-bulan-tanggal
- Format tampilan jam:  
[12jam] atau [24jam]
- Perbedaan zona waktu UTC (Universal Time Coordinated):  
[UTC-12h] sampai [UTC+14h] saja
- Waktu penghematan listrik:  
[Hidup] atau [Mati]

Anda juga dapat mengonfigurasi item ini di [Pengaturan Jam] (halaman 92).

## Mengubah mode layar lebar

Anda dapat mengatur mode layar untuk AV dan file gambar.

**1** Sentuh tombol mode tampilan layar.



①

Tombol mode tampilan layar

## 2 Sentuh mode yang diinginkan.

[Full]	Menampilkan gambar di keseluruhan layar. <b>CATATAN</b> Beberapa gambar mungkin tidak ditampilkan di keseluruhan layar.
[Zoom]	Menampilkan gambar dengan memperbesar secara vertikal.
[Normal]	Menampilkan gambar tanpa mengubah rasionya.
[Trimming]	Gambar ditampilkan di seluruh layar dengan rasio horizontal dengan vertikal. Jika rasio layar berbeda dari gambar, gambar mungkin ditampilkan terpotong sebagian baik pada bagian atas/bawahnya atau bagian sampingnya. <b>CATATAN</b> [Trimming] untuk file gambar saja.


### TIPS

- Pengaturan yang berbeda dapat disimpan untuk masing-masing sumber video.
- Jika video ditampilkan dalam mode layar lebar yang tidak cocok dengan rasio aspek aslinya, video mungkin tampak berbeda.
- Gambar video akan tampak kasar saat ditampilkan dalam mode [Zoom].

### CATATAN-CATATAN

- File gambar dapat ditetapkan ke [Normal] atau [Trimming] dalam mode layar lebar.
- Tergantung pada versi software unit ini, fungsi tersebut bisa berbeda-beda.
- TV dapat ditetapkan ke [Full] atau [Normal] dalam mode layar lebar.

## Memulihkan produk ini ke pengaturan default

Anda dapat memulihkan pengaturan atau konten yang terekam ke pengaturan default dari [Pulihkan Pengaturan] di  (halaman 92).

# Lampiran

## Pemecahan masalah

Jika Anda memiliki masalah dalam mengoperasikan produk ini, lihat bagian ini. Masalah yang paling umum tercantum berikut ini, bersama dengan kemungkinan penyebab serta solusinya. Jika Anda tidak menemukan solusi masalah Anda di sini, hubungi dealer atau fasilitas layanan Pioneer resmi terdekat Anda.

### Masalah umum

**Layar hitam ditampilkan, dan pengoperasian tidak dapat dilakukan dengan tombol panel sentuh.**

- Mode [Power OFF] menyala.
  - Sentuh tombol apa pun pada produk ini untuk keluar dari mode ini.

**Operasi Bluetooth tidak dapat bekerja.**

- Kegagalan daya untuk modul Bluetooth pada produk ini.
  - Putar kunci kontak ke posisi OFF lalu putar kembali ke ON.
  - Jika pesan kesalahan masih ditampilkan setelah melakukan tindakan di atas, hubungi dealer Anda atau Gerai Servis Pioneer resmi.

### Masalah dengan layar AV

**Layar ditutupi pesan perhatian dan video tidak dapat ditayangkan.**

- Kabel rem parkir tidak disambungkan atau rem parkir tidak diaktifkan.
  - Sambungkan kabel rem parkir dengan benar, dan aktifkan rem parkir.
- Sensor kecepatan mendeteksi bahwa kendaraan sedang bergerak.

- Parkir kendaraan Anda di tempat yang aman dan aktifkan rem parkir.

**Tidak ada output video dari perangkat yang tersambung.**


- Pengaturan [AV input] atau [AUX input] salah.
  - Perbaiki pengaturan.

**Audio atau video dilewati.**

- Produk ini tidak dikencangkan dengan benar.
  - Kencangkan produk ini dengan benar.

**Tidak ada suara yang dihasilkan. Tingkat volume tidak akan dapat bertambah.**

- Kabel tidak disambungkan dengan benar.
  - Sambungkan kabel dengan benar.

**Ikon  ditampilkan, dan pengoperasian tidak dapat dilakukan.**

- Pengoperasian tidak kompatibel dengan konfigurasi video.
  - Operasi tidak dapat dilakukan.

**Pemutaran acak dalam Mode Telusuri Musik dilepaskan di perangkat penyimpanan USB.**

- Pemutaran acak dalam mode Telusuri Musik dibatalkan setelah kotak kunci dimatikan (ACC OFF).
  - Alihkan ke mode Telusuri Musik lagi dan nyalakan pemutaran acak.

**Gambar direntangkan, dengan rasio aspek yang salah.**

- Pengaturan aspek untuk layar salah.
  - Pilih pengaturan yang tepat untuk gambar tersebut.

**iPhone tidak dapat dioperasikan.**

- iPhone beku.

- Sambungkan ulang iPhone dengan kabel antarmuka USB untuk iPhone.
- Perbarui versi perangkat lunak iPhone.
- Telah terjadi kesalahan.
  - Sambungkan ulang iPhone dengan kabel antarmuka USB untuk iPhone.
  - Parkir kendaraan di tempat yang aman, lalu matikan kunci kontak (ACC OFF). Kemudian, nyalakan kunci kontak (ACC ON) lagi.
  - Perbarui versi perangkat lunak iPhone.
  - Sambungkan kembali iPhone melalui sambungan Wi-Fi.
- Kabel tidak disambungkan dengan benar.
  - Sambungkan kabel dengan benar.

#### Suara dari iPhone tidak bisa didengar.

- Arah output audio dapat beralih secara otomatis jika sambungan Bluetooth dan USB digunakan secara bersamaan.
  - Gunakan iPhone untuk mengubah arah output audio.

#### Masalah dengan layar telepon


##### Nomor tidak dapat ditekan karena tombol panel sentuh untuk menekan nomor telepon tidak aktif.

- Telepon Anda berada di luar area layanan.
  - Coba lagi setelah masuk kembali ke area layanan.
- Sambungan antara telepon seluler dan produk ini tidak dapat dibuat.
  - Lakukan proses sambungan.
- Dari dua telepon seluler yang tersambung ke produk ini secara bersamaan, jika ponsel pertama melakukan panggilan, berdering atau panggilan sedang berlangsung, panggilan tidak dapat dilakukan pada ponsel kedua.
  - Ketika pengoperasian pada ponsel pertama dari kedua ponsel selesai, gunakan tombol perangkat switch

untuk beralih ke telepon kedua lalu lakukan panggilan.

#### Masalah dengan Layar aplikasi

##### Layar hitam ditampilkan.

- Saat mengoperasikan aplikasi, aplikasi diakhiri di smartphone.
  - Sentuh  untuk menampilkan layar menu beranda.
- OS smartphone mungkin sedang menunggu operasi layar.
  - Hentikan kendaraan di tempat yang aman lalu periksa layar di smartphone.

##### Layar ditampilkan, tetapi tidak dapat dioperasikan sama sekali.

- Telah terjadi kesalahan.
  - Parkir kendaraan di tempat yang aman, lalu matikan kunci kontak (ACC OFF). Kemudian, nyalakan kunci kontak (ACC ON) lagi.
  - Jika perangkat Android disambungkan, putuskan sambungan Bluetooth dari produk ini lalu sambungkan kembali.

##### Smartphone tidak terisi daya.

- Pengisian daya berhenti karena temperatur smartphone naik akibat penggunaan smartphone dalam jangka panjang saat pengisian daya.
  - Lepaskan smartphone dari kabel, dan tunggu sampai smartphone mendingin.
- Lebih banyak daya baterai yang digunakan dari pada daya yang diperoleh dari pengisian.
  - Masalah ini dapat dipecahkan dengan menghentikan layanan yang tidak perlu di smartphone.

## Pesan kesalahan

Ketika terjadi masalah dengan produk ini, pesan kesalahan akan muncul pada layar. Lihat tabel berikut ini untuk mengidentifikasi masalah, lalu lakukan tindakan perbaikan yang disarankan. Jika kesalahan masih tetap terjadi, catat pesan kesalahan dan hubungi dealer Anda atau pusat layanan Pioneer terdekat Anda.

### Umum

#### AMP Error

- Produk ini tidak dapat beroperasi atau sambungan speaker salah; sirkuit protektif diaktifkan.
  - Periksa sambungan speaker. Jika pesan tidak hilang meski pun mesin telah dimatikan/dinyalakan, hubungi dealer Anda atau Gerai Servis Pioneer resmi untuk mendapatkan bantuan.

**Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC-Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.**

- Suhu unit utama terlalu tinggi.
  - Matikan kunci kontak (ACC OFF) lalu tunggu hingga suhu unit utama rendah kembali.

### Perangkat penyimpanan USB

#### Error-02-9X/-DX

- Komunikasi gagal.
  - Putar kunci kontak ke posisi OFF dan putar kembali ke ON.
  - Putuskan sambungan perangkat penyimpanan USB.
  - Ubah ke sumber yang berbeda. Lalu, putar ke perangkat penyimpanan USB.

#### Berkas tidak dapat dimainkan

- Tidak ada file yang dapat diputar di perangkat penyimpanan USB.
  - Pastikan apakah file dalam perangkat penyimpanan USB kompatibel dengan produk ini.
- Keamanan untuk perangkat penyimpanan USB yang tersambung diaktifkan.
  - Ikuti petunjuk perangkat penyimpanan USB untuk menonaktifkan keamanan.

#### dilewati

- Perangkat penyimpanan USB yang tersambung berisi data diproteksi DRM.
  - Data diproteksi dilewati.

#### Lindungi

- Semua file yang ada pada perangkat penyimpanan USB yang tersambung tertanam dengan DRM.
  - Ganti perangkat penyimpanan USB.

#### USB tidak mendukung

- Produk ini tidak mendukung perangkat penyimpanan USB yang tersambung.
  - Lepaskan perangkat Anda dan ganti dengan perangkat penyimpanan USB yang kompatibel.

#### periksa USB

- Konektor USB atau kabel USB mengalami korsleting.
  - Periksa apakah konektor USB atau kabel USB tidak terjepit sesuatu atau rusak.
- Perangkat penyimpanan USB yang tersambung menggunakan arus maksimum yang diperbolehkan.
  - Lepaskan perangkat penyimpanan USB dan jangan menggunakannya. Putar kunci kontak ke posisi OFF, lalu ACC atau ON kemudian sambungkan perangkat penyimpanan USB yang sesuai.

**Kesalahan HUB**

- Produk ini tidak mendukung hub USB yang tersambung.
  - Sambungkan langsung perangkat penyimpanan USB ke produk ini.

**Tidak Ada Respons**

- Produk ini tidak dapat mengenali perangkat penyimpanan USB yang tersambung.
  - Lepaskan perangkat dan ganti dengan perangkat penyimpanan USB lainnya.
- Konektor USB atau kabel USB mengalami korsleting.
  - Periksa apakah konektor USB atau kabel USB tidak terjepit sesuatu atau rusak.
- Perangkat penyimpanan USB yang tersambung menggunakan arus maksimum yang diperbolehkan.
  - Lepaskan perangkat penyimpanan USB dan jangan menggunakannya. Putar kunci kontak ke posisi OFF, lalu ACC atau ON kemudian sambungkan perangkat penyimpanan USB yang sesuai.
- Kabel antarmuka USB untuk iPhone mengalami korsleting.
  - Pastikan apakah kabel antarmuka USB untuk iPhone atau kabel USB tidak tersangkut atau rusak.

**Perangkat Anda tidak terotorisasi utk di putar DivX ini memproteksi video**

- Produk ini tidak dapat memutar file DivX yang terlindung dari penyalinan.
  - Pilih file yang dapat diputar.

**AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED**

- Jenis file ini tidak didukung dalam produk ini.
  - Pilih file yang dapat diputar.

**iPhone****Ada masalah komunikasi dengan iPhone Anda. Hubungkan ulang.**

- Kegagalan iPhone.
  - Lepaskan kabel dari iPhone. Setelah menu utama iPhone ditampilkan, sambungkan kembali iPhone dan reset.
- Versi firmware iPhone adalah versi lama.
  - Perbarui versi iPhone.

**Apple CarPlay****Koneksi gagal.**

- Komunikasi gagal dan sistem mencoba tersambung.
- Tunggu sebentar. Lalu, lakukan tindakan berikut ini jika pesan kesalahan masih ditampilkan.
  - Restart iPhone.
  - Lepaskan kabel dari iPhone, lalu sambungkan iPhone lagi setelah beberapa saat.
  - Putar kunci kontak ke posisi OFF lalu putar kembali ke ON.

**Pasang antena GPS untuk menggunakan Apple CarPlay lewat Nirkabel.**

- Unit ini tidak dapat mendeteksi sinyal GPS dari antena GPS dengan benar.
  - Periksa pemasangan dan sambungan antena GPS. Untuk detail tentang sambungan dan pemasangan ini, lihat Panduan singkat.

**sensor kecepatan terputus. Mohon di sambungkan kembali**

- Sensor kecepatan tidak dapat mendeteksi sinyal apa pun.
  - Periksa sambungan kabel sinyal kecepatan. Untuk detail tentang sambungan ini, lihat Panduan singkat.



### Pasang antena GPS dan sensor kecepatan untuk menggunakan Apple CarPlay lewat Nirkabel.

- Unit ini tidak dapat mendeteksi sinyal GPS dari antena GPS dan sinyal kecepatan dari sensor kecepatan.
  - Periksa kembali sambungan dan pemasangan keduanya. Untuk detail tentang sambungan dan pemasangan ini, lihat Panduan singkat.

Jika pesan kerusakan masih ditampilkan setelah melakukan tindakan di atas, hubungi dealer Anda atau Gerai Servis Pioneer resmi.

## Android Auto

### Android Auto sudah berhenti.

- Perangkat yang tersambung tidak kompatibel dengan Android Auto.
  - Periksa apakah perangkat kompatibel dengan Android Auto.
- Penyalaan Android Auto gagal karena beberapa alasan.
  - Lepaskan kabel dari smartphone, lalu sambungkan smartphone lagi setelah beberapa saat.
  - Restart smartphone.
  - Putar kunci kontak ke posisi OFF lalu putar kembali ke ON.

### Android Auto telah berhenti. Atur waktu agar sesuai dengan waktu pada ponsel Android, atau periksa layar ponsel Android Anda saat aman untuk melakukannya.

- Waktu yang diatur dalam produk atau smartphone ini salah.
  - Mengatur waktu yang benar.

Jika pesan kesalahan masih ditampilkan setelah melakukan tindakan di atas, hubungi dealer Anda atau Gerai Servis Pioneer resmi.

### Pemasangan Bluetooth gagal.

- Pemasangan Bluetooth gagal karena beberapa alasan.
  - Pasangkan produk ini dengan perangkat secara manual.

### Untuk menggunakan Android Auto, harap hentikan mobil dan periksa ponsel Android Anda.

- Pengaturan default ditampilkan pada layar perangkat kompatibel Android Auto atau gambar tidak dikeluarkan dari perangkat yang kompatibel dengan Android Auto.
  - Parkir kendaraan di tempat yang aman, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar. Jika pesan kesalahan tetap ditampilkan setelah melakukan sesuai petunjuk di layar, sambungkan ulang perangkat.

## Informasi detail mengenai media yang dapat diputar

### Kompatibilitas

#### Catatan umum mengenai perangkat penyimpanan USB

- Jangan meletakkan perangkat penyimpanan USB di tempat yang temperaturnya tinggi.
- Bergantung pada jenis perangkat penyimpanan USB yang Anda gunakan, produk ini mungkin tidak mengenali perangkat penyimpanan atau file mungkin tidak dapat diputar sebagaimana mestinya.
- Informasi teks pada beberapa file audio dan video mungkin tidak dapat ditampilkan sebagaimana mestinya.

- Ekstensi file harus digunakan sebagaimana mestinya.
- Mungkin akan ada sedikit penundaan saat mulai memutar file pada perangkat penyimpanan USB dengan hierarki folder yang kompleks.
- Pengoperasian mungkin bervariasi bergantung pada jenis perangkat penyimpanan USB.
- Mungkin beberapa file musik dari USB tidak dapat diputar karena karakteristik file, format file, aplikasi yang direkam, lingkungan pemutaran, kondisi penyimpanan, dsb.

### Kompatibilitas perangkat penyimpanan USB

- Untuk detail mengenai kompatibilitas perangkat penyimpanan USB dengan produk ini, lihat Spesifikasi (halaman 123).
  - Protokol: bulk
  - Anda tidak dapat menyambungkan perangkat penyimpanan USB dengan produk ini melalui hub USB.
  - Perangkat penyimpanan USB yang dipartisi tidak kompatibel dengan produk ini.
  - Pasang perangkat penyimpanan USB dengan kuat saat berkendara. Jangan biarkan perangkat penyimpanan USB jatuh ke lantai, yang mungkin menghambat pengoperasian pedal rem atau gas.
  - Mungkin ada penundaan sebentar saat mulai memutar file audio file yang di-encode dengan data gambar.
  - Beberapa perangkat penyimpanan USB yang tersambung dengan produk ini dapat menghasilkan noise pada radio.
  - Jangan menyambungkan apa pun selain perangkat penyimpanan USB.
- Urutan file audio pada perangkat penyimpanan USB.

Untuk perangkat penyimpanan USB, urutannya berbeda dengan urutan perangkat penyimpanan USB.

### Panduan penanganan dan informasi tambahan

- Data diproteksi hak cipta tidak dapat diputar.

### Catatan umum mengenai file DivX

#### Catatan khusus file DivX

- File DivX yang diunduh dari situs mitra DivX dijamin dapat beroperasi sebagaimana mestinya. File DivX yang tidak resmi tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.
- Produk ini sesuai dengan tampilan file DivX hingga 1.590 menit 43 detik. Jangan melakukan operasi pencarian di luar batas waktu ini.
- Untuk detail versi video DivX yang dapat diputar dalam produk ini, lihat Spesifikasi (halaman 123).
- Untuk detail selengkapnya mengenai DivX, kunjungi situs berikut: <https://www.divx.com/>

### Bagan kompatibilitas media

#### Umum

- Waktu maksimal untuk pemutaran file audio yang disimpan pada perangkat penyimpanan USB: 8 j (480 menit)

#### Perangkat penyimpanan USB

FORMAT CODEC	
	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, DSD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V

#### Kompatibilitas MP3

- Ver. 2.x pada tag ID3 diprioritaskan jika kedua Ver. 1.x dan Ver. 2.x ada.

- Produk ini tidak kompatibel dengan jenis format berikut: MP3i (MP3 interaktif), mp3 PRO, daftar lagu m3u

FREKUENSI SAMPLING	8 kHz hingga 48 kHz
LAJU TRANSMISI	8 kbps hingga 320 kbps (CBR)/VBR
ID3 TAG	Mode penelusuran folder ver.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 Mode penelusuran musik ver.2.2/2.3.2.4

### Kompatibilitas WMA

- Produk ini tidak kompatibel dengan jenis format berikut: Windows Media™ Audio 9.2 berformat Profesional, Lossless, Suara

FREKUENSI SAMPLING	32 kHz hingga 48 kHz
LAJU TRANSMISI	8 kbps hingga 320 kbps (CBR)/VBR

### Kompatibilitas WAV

- Frekuensi sampling yang ditampilkan dalam layar mungkin dibulatkan.

FREKUENSI SAMPLING	16 kHz hingga 192 kHz
LAJU BIT KUANTISASI	8 bit/16 bit/24 bit/32 bit (int saja)

### Kompatibilitas AAC

- Produk ini memutar file AAC yang di-encode oleh iTunes.

FREKUENSI SAMPLING	8 kHz hingga 48 kHz
LAJU TRANSMISI	16 kbps hingga 320 kbps (CBR)

### Kompatibilitas FLAC

FREKUENSI SAMPLING	8 kHz hingga 192 kHz
LAJU BIT KUANTISASI	8 bit/16 bit/24 bit

### Kompatibilitas DSD

FREKUENSI SAMPLING	DSD64: 2,8 MHz DSD128: 5,6 MHz
LAJU BIT KUANTISASI	1 bit

### Kompatibilitas DivX

- Produk ini tidak kompatibel dengan jenis format berikut: Format DivX Ultra, file DivX tanpa data video, file DivX yang di-encode menggunakan codec audio LPCM (Linear PCM).
- Beberapa operasi khusus tidak boleh dilakukan karena komposisi file DivX.

### Perangkat penyimpanan USB

EKSTENSI	.divx, .avi
RESOLUSI MAKS	720 x 576

### Kompatibilitas file video

- File mungkin tidak diputar sebagaimana mestinya bergantung pada lingkungan di mana file dibuat atau pada konten file.
- Produk ini tidak kompatibel dengan transfer data packet write.
- Produk ini dapat mengenali hingga 32 karakter, mulai dari karakter pertama, termasuk ekstensi file dan nama folder. Bergantung pada area tampilan, produk ini mencoba untuk menampilkannya dengan ukuran font yang diperkecil. Namun, jumlah karakter maksimal yang dapat Anda tampilan bervariasi tergantung dengan lebar masing-masing karakter, dan area tampilan.
- Urutan pemilihan folder atau operasi lain dapat terganggu, tergantung pada urutan penyimpanan file ke perangkat penyimpanan USB tersebut.

- Terlepas dari panjangnya bagian kosong antara lagu-lagu rekaman asli, file audio yang dikompres diputar dengan jeda pendek antar lagu.
- File mungkin tidak dapat diputar bergantung pada laju bit.
- Resolusi maksimal tergantung pada codec video yang kompatibel.
- Monitor produk ini tidak memiliki kemampuan render HD lengkap.

### .avi

Codec video yang kompatibel	MPEG4, DivX, H.264, H.263
Resolusi maksimal	1.920 × 1.080
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .mpg/.mpeg

Codec video yang kompatibel	MPEG2
Resolusi maksimal	720 × 576
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .divx

Codec video yang kompatibel	DivX
Resolusi maksimal	720 × 576
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .mp4

Codec video yang kompatibel	MPEG4, H.264, H.263
Resolusi maksimal	1.920 × 1.080
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .3gp

Codec video yang kompatibel	H.263
Resolusi maksimal	1.920 × 1.080
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .mkv

Codec video yang kompatibel	MPEG4, H.264, VC-1
-----------------------------	--------------------

Resolusi maksimal	1.920 × 1.080
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .mov

Codec video yang kompatibel	MPEG4, H.264, H.263
Resolusi maksimal	1.920 × 1.080
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .flv

Codec video yang kompatibel	H.264
Resolusi maksimal	1.920 × 1.080
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .wmv/.asf

Codec video yang kompatibel	VC-1
Resolusi maksimal	1.920 × 1.080
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .m4v

Codec video yang kompatibel	MPEG4, H.264, H.263
Resolusi maksimal	1.920 × 1.080
Laju bingkai maksimal	30 fps

### .ts/.m2ts/.mts

Codec video yang kompatibel	MPEG4, H.264, MPEG2
Resolusi maksimal	1.920 × 1.080
Laju bingkai maksimal	30 fps

### Contoh hierarki

#### CATATAN

Produk ini menentukan nomor folder. Pengguna tidak dapat menentukan nomor folder.

## Bluetooth

Tanda kata dan logo *Bluetooth*® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan

tanda tersebut digunakan oleh PIONEER CORPORATION di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lain dari merek tersebut adalah milik masing-masing pemiliknya.



## USB Type-C

USB Type-C® dan USB-C® adalah merek dagang terdaftar milik USB Implementers Forum.

## HDMI



Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

## Wi-Fi

Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar milik Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™ adalah merek dagang milik Wi-Fi Alliance®.



Logo Wi-Fi CERTIFIED™ dan Logo Wi-Fi Protected Setup™ adalah tanda sertifikasi milik Wi-Fi Alliance®.

## Dolby Digital

Produk ini akan melakukan down-mixing sinyal Dolby Digital secara internal dan suaranya akan dikeluarkan dalam format stereo.

- Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.



## WMA

Windows Media adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

- Produk ini mencakup teknologi milik Microsoft Corporation dan tidak boleh digunakan atau didistribusikan tanpa lisensi dari Microsoft Licensing, Inc.

## FLAC

Hak cipta© 2000-2009 Josh Coalson

Hak cipta© 2011-2013 Xiph.Org

Foundation

Redistribusi dan penggunaan dalam bentuk sumber dan biner, dengan atau tanpa modifikasi, diperbolehkan jika syarat berikut dipenuhi:

- Redistribusi kode sumber harus mempertahankan pemberitahuan hak cipta di atas, daftar syarat ini dan sangkalan berikut ini.
- Redistribusi dalam bentuk biner harus membuat ulang pemberitahuan hak cipta di atas, daftar syarat ini dan sangkalan berikut pada dokumentasi dan/atau material lainnya yang disertakan dengan pendistribusian.
- Nama Xiph.org Foundation atau nama kontributor-nya tidak dapat digunakan untuk meng-endorse atau mempromosikan produk turunan dari perangkat lunak ini tanpa izin tertulis sebelumnya.

PERANGKAT LUNAK INI DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN KONTRIBUTOR "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN PEMEGANG HAK CIPTA DAN KONTRIBUTOR TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS GARANSI APA PUN YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI KELAYAKAN BARANG DAGANGAN DAN KESELARASAN YANG TERSIRAT UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KEADAAN APA PUN INSTITUSI ATAU KONTRIBUTOR TIDAK AKAN MENANGGUNG KERUSAKAN YANG BERSIFAT LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS, GANTI-RUGI, ATAU SEBAB-AKIBAT (TERMASUK, TAPI TIDAK TERBATAS PADA, PENGADAAN BARANG ATAU LAYANAN PENGGANTI; HILANGNYA PENGGUNAAN, DATA, ATAU KEUNTUNGAN; ATAU GANGGUAN BISNIS) APA PUN PENYEBABNYA DAN DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN APA PUN, BAIK SESUAI KONTRAK, KEWAJIBAN HUKUM, ATAU TORT (TERMASUK KELALAIAN ATAU LAINNYA) YANG TERJADI KARENA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK INI, MESKIPUN DENGAN ADANYA PEMBERITAHUAN KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN SEMACAM ITU.

## DivX



Perangkat Bersertifikasi DivX® Home Theater sudah diuji untuk pemutaran video Home Theater DivX yang berkualitas tinggi (termasuk .avi, .divx). Jika melihat logo DivX, Anda sudah tahu bahwa Anda akan bebas memutar video favorit.

DivX®, DivX Certified®, dan logo terkait adalah merek dagang DivX, LLC, dan digunakan berdasarkan lisensi.

Perangkat DivX Certified® ini dapat memutar file video DivX® Home Theater hingga 576p (termasuk .avi, .divx).

Unduh perangkat lunak gratis di [www.divx.com](http://www.divx.com) untuk membuat, memutar, dan melakukan streaming video digital.

## AAC

AAC adalah singkatan dari Advanced Audio Coding dan mengacu pada standar teknologi kompresi audio yang digunakan dengan MPEG-2 dan MPEG-4. Beberapa aplikasi dapat digunakan untuk meng-encode file AAC, tapi format file dan ekstensi berbeda tergantung pada aplikasi yang digunakan untuk melakukan encode. Unit ini memutar file AAC yang di-encode oleh iTunes.

## High-Resolution Audio



Produk berlogo ini sesuai dengan standar High-Resolution Audio yang ditentukan oleh Japan Audio Society. Logo ini digunakan berdasarkan lisensi dari Japan Audio Society.

Agar dapat mendengarkan musik dengan kualitas suara Hi-Res, Anda disarankan untuk menggunakan semua komponen yang sesuai dengan High-Resolution Audio Standard of Japan Audio Society.

## Google, Google Play, Android

Google, Google Play, dan Android adalah merek dagang milik Google LLC.

## Android Auto

# androidauto

Android Auto adalah merek dagang Google LLC.

## Informasi detail mengenai perangkat iPhone yang disambungkan

- Pioneer tidak bertanggung jawab atas kehilangan data dari iPhone, meskipun data tersebut hilang akibat penggunaan produk ini. Cadangkan data iPhone secara teratur.
- Jangan biarkan iPhone terkena paparan sinar matahari langsung untuk jangka waktu lama. Paparan di bawah sinar matahari dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan iPhone karena temperatur tinggi yang dihasilkan.
- Jangan meletakkan iPhone di tempat yang temperaturnya tinggi.
- Pasang iPhone dengan kuat saat mengemudi. Jangan biarkan iPhone jatuh ke lantai, yang mungkin menghambat pengoperasian pedal rem atau gas.
- Untuk mengetahui detailnya, lihat buku panduan iPhone.

## iPhone dan Lightning®



Penggunaan tanda Made for Apple berarti bahwa aksesori telah dirancang untuk disambungkan secara khusus dengan produk Apple yang disebutkan dalam tanda tersebut, dan telah disertifikasi oleh pengembang bahwa kinerjanya memenuhi standar Apple. Apple tidak bertanggung jawab atas pengoperasian perangkat ini atau kepatuhannya terhadap standar keselamatan dan peraturan.

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan aksesori ini pada produk Apple dapat memengaruhi kinerja nirkabel. iPhone dan Lightning adalah merek dagang milik Apple Inc., yang terdaftar di A.S. dan negara lain.

## App Store

App Store adalah merek layanan Apple Inc.

## iOS

iOS adalah merek dagang yang hak merek dagangnya dimiliki Cisco di AS dan negara tertentu lainnya.

## iTunes

iTunes adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di A.S. dan negara lain.

## Apple Music

Apple Music adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di A.S. dan negara lain.

## Apple CarPlay



Apple CarPlay adalah merek dagang Apple Inc. Penggunaan tanda Works with Apple berarti bahwa aksesori telah dirancang untuk kompatibel khususnya dengan teknologi yang disebutkan dalam tanda tersebut dan telah disertifikasi oleh pengembang bahwa kinerjanya memenuhi standar Apple.

## Siri

Berfungsi dengan Siri melalui mikrofon.

## Model iPhone yang kompatibel

- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s

Tergantung pada model iPhone, perangkat mungkin tidak kompatibel dengan beberapa sumber AV. Untuk informasi selengkapnya tentang kompatibilitas iPhone dengan produk ini, lihat informasinya di situs web kami.

## Amazon, Alexa, Kindle, Audible, Echo, Amazon Music



Amazon, Alexa, Kindle, Audible, Echo, Amazon Music, dan semua logo yang terkait merupakan merek dagang Amazon.com, Inc. atau afliasinya.



## Gracenote

Gracenote, logo tipe dan logo Gracenote merupakan merek dagang atau merek dagang milik Gracenote, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.

## Menggunakan konten yang tersambung berbasis aplikasi

### Penting

Persyaratan untuk mengakses layanan konten yang tersambung berbasis aplikasi menggunakan produk ini:

- Versi terbaru aplikasi konten yang tersambung kompatibel Pioneer untuk smartphone, tersedia dari penyedia layanan, yang diunduh ke smartphone Anda.
- Akun saat ini dengan penyedia layanan konten.
- Paket Data Smartphone.  
Catatan: jika Paket Data untuk smartphone Anda tidak menyediakan penggunaan data tak terbatas, Anda akan dikenai biaya tambahan oleh operator apabila mengakses konten tersambung berbasis aplikasi melalui jaringan 3G, EDGE dan/atau LTE (4G).
- Sambungan ke Internet melalui jaringan 3G, EDGE, LTE (4G) atau Wi-Fi.
- Kabel adaptor Pioneer tambahan yang menyambungkan iPhone Anda ke produk ini.

### Keterbatasan:

- Akses ke konten tersambung berbasis aplikasi akan bergantung pada ketersediaan cakupan jaringan seluler dan/atau Wi-Fi yang memungkinkan smartphone tersambung ke Internet.

- Ketersediaan layanan mungkin terbatas secara geografis untuk wilayah tersebut. Hubungi penyedia layanan konten yang tersambung untuk mendapatkan informasi tambahan.
- Kemampuan produk ini untuk mengakses konten yang tersambung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan dapat dipengaruhi hal-hal berikut ini: masalah kompatibilitas dengan versi firmware smartphone yang akan datang; masalah kompatibilitas dengan versi yang akan datang pada aplikasi konten yang tersambung untuk smartphone; perubahan pada atau pemberhentian aplikasi Konten yang tersambung atau layanan oleh penyedia.
- Pioneer tidak bertanggung jawab atas masalah yang mungkin muncul akibat konten berbasis aplikasi yang keliru atau cacat.
- Konten dan fungsi aplikasi yang didukung adalah tanggung jawab penyedia App.
- Di Apple CarPlay dan Android Auto, fungsionalitas melalui produk dibatasi saat mengemudi, di mana fungsi yang tersedia ditentukan oleh penyedia App.
- Ketersediaan fungsionalitas Apple CarPlay dan Android Auto ditentukan oleh penyedia App, dan tidak ditentukan oleh Pioneer.
- Apple CarPlay dan Android Auto memungkinkan akses ke aplikasi selain yang tercantum (tergantung pembatasan saat sedang mengemudi), tetapi tingkat penggunaan konten ditentukan oleh penyedia App.

## Pemberitahuan mengenai menonton video

Perlu diingat bahwa penggunaan sistem ini untuk menonton video dengan tujuan komersial atau tayangan publik merupakan suatu pelanggaran hak pengarang karena dilindungi Undang-undang Hak Cipta.

## Menggunakan layar LCD dengan benar

### Menangani layar LCD

- Jika layar LCD terkena sinar matahari langsung selama jangka waktu yang lama, layar akan menjadi sangat panas dan dapat menyebabkan kerusakan pada layar LCD. Jika sedang tidak menggunakan produk ini, sebisa mungkin hindari agar tidak terpapar sinar matahari langsung.
- Layar LCD harus digunakan dalam rentang temperatur yang di tunjukkan dalam Spesifikasi di halaman 123.
- Jangan menggunakan layar LCD di tempat yang temperaturnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada rentang temperatur pengoperasian, karena layar LCD bisa tidak beroperasi secara normal dan bisa rusak.
- Layar LCD ditonjolkan untuk meningkatkan visibilitasnya dalam kendaraan. Jangan menekannya terlalu kuat karena bisa rusak.
- Jangan menekan layar LCD dengan kuat karena dapat tergores.
- Jangan menyentuh layar LCD dengan apa pun selain jari Anda saat

mengoperasikan fungsi panel sentuh. Layar LCD mudah tergores.

### Layar penampil kristal cair (LCD)

- Jika layar LCD berada di dekat ventilasi AC, pastikan udara yang keluar dari lubang AC tidak langsung menghembus ke layar. Panas yang dikeluarkan pemanas dapat merusak layar LCD, dan udara dingin dari pendingin dapat menyebabkan terbentuknya embun di dalam produk ini, dan mengakibatkan kerusakan pada layar.
- Titik hitam atau putih (titik terang) dapat muncul di layar LCD. Ini karena karakteristik layar LCD dan tidak mengindikasikan adanya kerusakan.
- Layar LCD akan sulit dilihat jika terpapar sinar matahari langsung.
- Saat menggunakan ponsel, jauhkan antena ponsel dari layar LCD untuk mencegah gangguan video dalam bentuk spot atau strip warna.

### Memelihara layar LCD

- Saat membersihkan debu dari atau membersihkan layar LCD, matikan produk terlebih dahulu lalu seka layar dengan kain kering yang lembut.
- Saat menyeka layar LCD, berhati-hatilah agar tidak menggores permukaannya. Jangan menggunakan pembersih berbahan kimia yang keras atau abrasif.

### Lampu latar LED (light-emitting diode)

- Lampu LED digunakan di dalam layar untuk menerangi layar LCD.
- Pada temperatur rendah, menggunakan lampu latar LED dapat meningkatkan image lag dan menurunkan kualitas gambar karena karakteristik layar LCD.

Kualitas gambar akan meningkat seiring naiknya temperatur.

- Umur lampu latar LED produk lebih dari 10.000 jam. Tapi, dapat berkurang jika digunakan dalam temperatur tinggi.
- Jika lampu latar LED mencapai akhir umur produknya, layar akan meredup dan gambar tidak akan lagi terlihat. Jika hal tersebut terjadi, silakan hubungi dealer Anda atau Gerai Servis Pioneer terdekat.

## Spesifikasi

### Umum

Sumber daya yang digolongkan:

14,4 V DC (12,0 V hingga 14,4 V diizinkan)

Sistem grounding:

Jenis negatif

Konsumsi arus maksimal:

10,0 A

Dimensi (L × T × P):

(DMH-ZF9350BT)

Sasis (D):

178 mm × 50 mm × 165 mm

Hidung:

170 mm × 46 mm × 7,5 mm

Monitor:

231 mm × 131 mm × 37 mm  
(DMH-ZS9350BT)

Badan:

178 mm × 50 mm × 135 mm

Monitor:

230 mm × 130 mm × 29 mm  
(DMH-Z6350BT)

Sasis (D):

178 mm × 100 mm × 87 mm

Hidung:

171 mm × 97 mm × 3 mm

Berat:

(DMH-ZF9350BT)

Badan:

1,4 kg

Monitor:

0,7 kg

(DMH-ZS9350BT)

Badan:

0,8 kg

Monitor:

0,8 kg

(DMH-Z6350BT)

0,9 kg

### Monitor

Ukuran layar/aspek rasio:

(DMH-ZF9350BT/DMH-ZS9350BT)

Lebar 9,0 inci/16:9 (area tampilan efektif:

198,72 mm × 111,78 mm)

(DMH-Z6350BT)

Lebar 6,78 inci/16:9 (area tampilan

efektif: 152,4 mm × 80,208 mm)

Piksel:

(DMH-ZF9350BT/DMH-ZS9350BT)

1.280 (Lebar) × 720 (Tinggi) × 3 (RGB)

(DMH-Z6350BT)

800 (Lebar) × 480 (Tinggi) × 3 (RGB)

Metode tampilan:

TFT Active matrix driving

Sistem warna:

Kompatibel dengan PAL/NTSC/PAL-M/  
PAL-N/SECAM

Rentang temperatur:

-10 °C hingga +60 °C

### Audio

Output daya maksimal:

- 50 W × 4
- 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (untuk subwoofer)

Output daya berkelanjutan:

22 W × 4 (50 Hz hingga 15 kHz, 5 %THD,  
4 Ω LOAD, Kedua Saluran Digerakkan)

Impedansi muatan:

4 Ω (4 Ω hingga 8 Ω [2 Ω hingga 1 ch]  
yang diizinkan)

Level output preout (maks): 4,0 V

Ekualizer (13-Band Graphic Equalizer):

Frekuensi:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/

500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15

kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Gain: ±12 dB (2 dB/langkah)

<Mode Standar>

HPF: ON/OFF

Frekuensi:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Slope:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

LPF (Subwoofer): ON/OFF

Frekuensi:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Slope:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct

Fase: Normal/Terbalik

Penyelarasan waktu:

0 cm sampai 490 cm (1,4 cm/langkah)

Tingkat speaker:

+10 dB hingga -24 dB (1 dB/langkah)

<Mode Jaringan>

HPF (Tinggi): ON/OFF

Frekuensi:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Slope:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Fase (Tinggi): Normal/Terbalik

HPF (Tengah): ON/OFF

Frekuensi:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Slope:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

LPF (Tengah): ON/OFF

Frekuensi:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Slope:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Fase (Menengah): Normal/Terbalik

LPF (Subwoofer): ON/OFF

Frekuensi:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Slope:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct

Fase (Subwoofer): Normal/Terbalik

Penyelarasan waktu:

0 cm sampai 490 cm (1,4 cm/langkah)

Tingkat speaker:

+10 dB hingga -24 dB (1 dB/langkah)

## USB

Spek standar USB:

USB 1.1, USB 2.0 kecepatan penuh, USB 2.0 kecepatan tinggi

Suplai arus maksimal: 3,0 A

Kelas USB:

MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)

Sistem file: FAT16, FAT32, NTFS

<Audio USB>

Format decoding MP3:

MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3

Format decoding WMA:

Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio) (Windows Media Player)

Format decoding AAC:

MPEG-4 AAC (iTunes yang di-encode saja) (Ver. 12.5 dan lebih baru)

Format decoding FLAC (Mode MSC saja)

Format sinyal WAV (Mode MSC saja):

Linear PCM

Frekuensi sampling:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz

Format DSD64, DSD128 (Mode MSC saja)

<Gambar USB>

Format decoding JPEG (Mode MSC saja):

.jpeg, .jpg, .jpe

Sampling Piksel: 4:2:2, 4:2:0  
 Ukuran Decode:  
 MAKS: 7.680 (T) × 8.192 (L)  
 MIN: 32 (T) × 32 (L)  
 Format decoding PNG (Mode MSC saja):  
 .png  
 Ukuran Decode:  
 MAKS: 576 (T) × 720 (L)  
 MIN: 32 (T) × 32 (L)  
 Format decoding BMP (Mode MSC saja):  
 .bmp  
 Ukuran Decode:  
 MAKS: 936 (T) × 1.920 (L)  
 MIN: 32 (T) × 32 (L)  
 <USB video>  
 Format decoding video H.264:  
 Base Line Profile, Main Profile, High Profile  
 Format decoding video H.263:  
 Base Line Profile 0/3  
 Format decoding video VC-1:  
 Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile  
 DivX:  
 Home Theater  
 Format decoding video MPEG4:  
 Simple Profile, Advanced Simple Profile  
 Format decoding video MPEG2:  
 Main Profile

## Bluetooth

---

Versi:  
 Bluetooth 4.2 tersertifikasi  
 Daya output:  
 +4 dBm Maks. (Power class 2)  
 Daya output BLE (Bluetooth Daya Rendah):  
 +3,5 dBm Maks.  
 Band frekuensi:  
 2.402 MHz hingga 2.480 MHz  
 Profil Bluetooth:  
 HFP (Hands Free Profile) 1.7  
 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2  
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3  
 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.1

SPP (Serial Port Profile) 1.2  
 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4  
 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3  
 DID (Device ID Profile) 1.3  
 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3  
 IOP (Interoperability Test Specification)  
 OPP (Object Push Profile)  
 RFCOMM (RFCOMM dengan TS 07.10) 1.2

## FM tuner

---

Rentang frekuensi:  
 87,5 MHz hingga 108 MHz  
 Sensitivitas yang dapat digunakan:  
 12 dBf (1,1 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)  
 Rasio sinyal terhadap noise: 65 dB  
 (jaringan IEC-A)

## AM tuner

---

(Australia, Lainnya)  
 Rentang frekuensi:  
 530 kHz hingga 1.640 kHz (10 kHz), 531 kHz hingga 1.602 kHz (9 kHz)  
 Sensitivitas yang dapat digunakan:  
 25 µV (S/N: 20 dB)  
 Rasio sinyal terhadap noise:  
 60 dB (jaringan IEC-A)

## MW tuner

---

(Rusia)  
 Rentang frekuensi:  
 531 kHz hingga 1.602 kHz  
 Sensitivitas yang dapat digunakan:  
 25 µV (S/N: 20 dB)  
 Rasio sinyal terhadap noise:  
 60 dB (jaringan IEC-A)

## LW tuner

---

(Rusia)  
 Rentang frekuensi:  
 153 kHz hingga 281 kHz  
 Sensitivitas yang dapat digunakan:  
 28 µV (S/N: 20 dB)  
 Rasio sinyal terhadap noise:  
 60 dB (jaringan IEC-A)

## Wi-Fi

---

Saluran frekuensi:

1 sampai 11 ch (2,4 GHz)

149 sampai 161 ch (5 GHz)

Keamanan:

OPEN/WEP/WPA (pribadi)/WPA2  
(pribadi)

Daya output:

+16 dBm Maks (2,4 GHz)

+13 dBm Maks (5 GHz)

## GPS

---

Penerima GNSS

Sistem:

GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS

L1OF, Galileo E1B/C

SPS (Layanan Penentuan Posisi

Standar)

Sistem penerimaan:

Sistem penerimaan Multi-saluran 72  
saluran

Frekuensi penerimaan:

1.575,42 MHz/1.602 MHz

Sensitivitas:

-140 dBm (tipe)

Frekuensi:

Sekitar sekali per detik

Antena GPS

Antena:

Antena flat strip mikro/polarisasi heliks  
kanan

Kabel antena:

3,55 m

Dimensi (L x T x D):

33 mm x 14,7 mm x 36 mm

Tebal:

73,7 g

### CATATAN

Spesifikasi dan desain dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena adanya penyesuaian.

Kunjungi kami di

<https://global.pioneer/en/info/globalnetwork/>

**<Timur Tengah & Afrika>**

*Pioneer Gulf, Fze.*

<http://pioneer-mea.com/en/>

**<Oseania>**

*Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd.*

<https://www.pioneer.com.au/>

**<Asia>**

*Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.*

<https://sg.pioneerarentertainment.com/>

*Pioneer (HK) Ltd.*

<http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/index.php>

*Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.*

<http://www.pioneer-twn.com.tw/>

**<Latin>**

*Pioneer International Latin America, S.A*

<https://pioneer-latin.com/>

**<Rusia>**

*Pioneer RUS Limited Liability Company*

<https://www.pioneer-rus.ru/>

**PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

**Корпорация Пайонир**

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,  
Токио 113-0021, Япония

**Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"**

105064, Россия, г. Москва, Нижний  
Сусальный переулок,  
дом 5, строение 19  
Тел.: +7(495) 956-89-01

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California  
90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele,  
Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

**PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Bvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000  
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

**先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

**先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488

© 2020 PIONEER CORPORATION. Semua hak dilindungi undang-undang.

<OPM\_DMHZS9350BTGS\_ID\_B> GS